

Neutraliseringsmiddel

Program:

ProCare Tex 30 C er et surt neutraliseringsmiddel baseret på en organisk syre til at reducere alkaliniteten i erhvervsvaskemaskiner.

ProCare Tex 30 C er ideel til brug i professionel kvalitet inden for tøjpleje, især til genbehandling af vasketøj, der tåler rulning. Produktet doseres i den sidste skyllecyklus.

Indholdsstofferne er naturlige og særligt miljøvenlige med et højt niveau af processikkerhed.

Produktegenskaber:

- Effektiv i temperaturområdet fra kold til 40 °C
- Kan bruges ved alle vandhårdhedsområder
- Meget god neutraliseringsevne
- Stabile, neutrale pH-værdier takket være et særligt buffersystem
- Aktiv mod gullige alkaliske pletter, selv når vasketøjet opbevares fugtigt
- Fri for duftstoffer
- Minimerer ubehagelige lugte

Doseringsanbefalinger [ml pr. kg vasketøj]:

Tilsættes til sidste skylning, afhængigt af vaskeprocessens alkalinitet
0,5-2,0 ml pr. kg tørt vasketøj

ProCare Tex 30 C er tilpasset programforløbene i Miele Professional-vaskemaskiner.

- Præcis og økonomisk dosering via doseringspumpe
- Ved manuel dosering tilsættes produktet via sæbeskuffen

Bemærk:

- Må ikke blandes med andre produkter.
- Brugsanvisningerne til Miele Professionals vaskemaskiner skal overholdes.
- Inden skift af produkt skal doseringssystemet, inkl. sugeslanger, skylles igennem med vand.

Tekniske data:

- Massefylde (20 °C): 1,23 g/cm³
- pH-værdi (1 % opløsning): 2-3

Indholdsstoffer:

Citronsyre

Opbevaring:

ProCare Tex 30 C skal opbevares tørt og beskyttet mod frost. Efter der er blevet fjernet en mængde af produktet, skal beholderen lukkes igen.

Neutraliseringsmiddel

Risici og sikkerhedsanvisninger:

For sikkerheds- og miljøoplysninger, se sikkerhedsdatablade. Disse er tilgængelige på Miele's hjemmesider, der er anført nedenfor.

Kassér kun beholdere, der er tomme og forseglede. Se sikkerhedsdatablad vedrørende bortskaffelse af rester.

Alle oplysninger på dette produktblad er aktuelle og korrekte ud fra vores viden og erfaring. Dette fritager dog ikke brugerne for forpligtelsen til at udføre deres egne kontroller og tests. En juridisk bindende garanti for specifikke produktenskaber kan ikke udledes af dette.

Emballage og tilbehør, der leveres:

Betegnelse	Emballeringsenhed
<i>ProCare Tex 30 C</i>	5 l dunk
<i>ProCare Tex 30 C</i>	10 l dunk
<i>Åbner til dunk</i>	Til alle dunke
<i>Opsamlingsbakke DTD 2</i>	5 og 10 l dunk
<i>Målebæger</i>	250 ml
<i>Afløbshane</i>	5 og 10 l dunk

Kontaktoplysninger:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tlf: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Danmark

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Tlf: +45 43271510
professional@miele.dk
www.miele.dk/professional



Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com