

Abrillantador

Aplicación

Concentrado líquido, ácido. Para lavavajillas industriales, tanto de tanque como Freshwater.

Características del producto

- Mejora y acorta el proceso de secado
- Evita los depósitos de cal y protege la vajilla
- Protección contra la decoloración
- Especialmente adecuado para la limpieza del cristal

Uso y dosificación

ProCare Shine 40 está diseñado para su uso en los programas de los lavavajillas de Miele Professional.

- Dosificación precisa y eficiente a través del cajetín de la puerta interior o mediante una bomba dosificadora externa (disponible según modelo de máquina)
- Recomendación de dosificación: 0,2–0,5 ml/l (0,02–0,05 %)
- Rango de dureza del agua recomendado: 0–0,5 mmol/l (0–3 °dH)

El sistema de dosificación debe seleccionarse en función de la vajilla que se vaya a cargar. Utilizar una cantidad excesiva o insuficiente de abrillantador puede dar lugar a resultados de lavado insatisfactorios. Partiendo de los ajustes de fábrica del lavavajillas (en el caso de los modelos Miele, suelen ser del 0,04 %), se pueden realizar los ajustes necesarios.

Para el lavado, se recomienda utilizar agua blanda con una dureza de 0 a 0,5 mmol/l (0 a 3 °dH). Si fuera necesario, el rango de dureza del agua más alto, hasta un máximo de 1,4 mmol/l (8 °dH), puede compensarse aumentando la concentración de dosificación. No obstante, para proteger el lavavajillas y la vajilla, recomendamos utilizar un sistema de tratamiento del agua (p. ej., un descalcificador del agua interno o externo) para alcanzar el nivel de dureza del agua adecuado.

Tener en cuenta:

- No se debe mezclar en forma concentrada con otros productos.
- Al cambiar de producto, ten en cuenta lo siguiente:
 - Si se utiliza una bomba dosificadora externa, es necesario limpiar el sistema de dosificación: Enjuaga a fondo con agua y ceba el sistema
 - Si utilizas el depósito de reserva interno, te recomendamos que solo lo rellenes con producto nuevo una vez que haya aparecido el aviso de recarga del abrillantador.
- Deben tenerse en cuenta las instrucciones de manejo de los lavavajillas de Miele Professional.

ProCare Shine 40

Abrillantador

Datos técnicos

- Densidad (20 °C): aprox. 1,0 g/cm³
- Valor de pH de la solución: 6,5–7,0

Ingredientes

Tensioactivos, ácidos orgánicos, disolventes

Almacenamiento

- Temperatura de almacenamiento: de 5 °C a 40 °C
- No hay restricciones en cuanto a la caducidad si se almacena correctamente.
- Proteger de la luz solar directa

Riesgos e indicaciones de seguridad

Para información sobre seguridad y medioambiente, debes consultar las hojas de datos de seguridad. Están disponibles en las páginas web de Miele que se indican a continuación. Si se utiliza siguiendo las instrucciones, el producto es seguro con respecto a las directrices pertinentes sobre la elaboración de alimentos.

Los depósitos de reserva solo deben desecharse cuando estén completamente vacíos y precintados. Consulta la hoja de datos de seguridad en relación con el desecho de residuos.

Toda la información contenida en este prospecto es actual y correcta según nuestro conocimiento y experiencia.

Sin embargo, esto no exime a los usuarios de la obligación de realizar sus propias comprobaciones y pruebas. No puede deducirse de este documento una garantía jurídicamente vinculante de las propiedades específicas del producto.

Unidades de embalaje y accesorios

Denominación	Unidad de embalaje
<i>ProCare Shine 40</i>	Botella de 1 l
<i>ProCare Shine 40</i>	Garrafa de 5 l
<i>ProCare Shine 40</i>	Garrafa de 10 l
Llaves para garrafas de 5 l y 10 l	
Bandeja de goteo DTD 2 para garrafas de 5 l y 10 l de la serie de modelos Miele ProCare	

Datos de contacto:

Alemania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

España

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 ALCOBENDAS/MADRID
Tel.: +34 902575175
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
77728 Oppenau
www.etol.de