



Opvaskemidler

Program

Mildt alkalisk rengøringsmiddel i pulverform. Til maskinopvask i professionelle opvaskemaskiner med friskvandssystem.

Produktegenskaber

- Fjerner genstridigt snavs såsom stivelse, æggehvite, te/kaffe
- Forhindrer kalkaflejring og skåner servicet
- Forebygger korrosion
- Indeholder ikke aktivt klor

Anvendelse og dosering

ProCare Shine 11 OB er udviklet til brug i programforløb i Miele Professionals opvaskemaskiner til erhvervsmæssig brug.

- Manuel dosering i doseringsanlægget i døren før hver opvaskecyklus
- Anbefalet dosering: 20-25 g pr. cyklus (den medfølgende måleske til 6 kg-pakken svarer til ca. 20 g, når den er fyldt helt op) eller 2-5 g/l
- Anbefalet vandhårdhedsområde: 0-0,5 mmol/l (0-3 °dH)

Doseringsmængden og programmet skal vælges ud fra det service, der skal rengøres og graden af tilsmudsning. Valg af et forkert program eller brug af for meget eller for lidt rengøringsmiddel, kan medføre utilfredsstillende rengøringsresultater.

Bemærk:

- Må ikke blandes med andre produkter
- Brugsanvisningerne til Miele Professionals opvaskemaskiner skal følges.
- For at opnå de bedste resultater anbefaler vi at anvende det komplette ProCare Shine-system, der omfatter opvaskemiddel, afspændingsmiddel og filtersalt

ProCare Shine 11 OB



Opvaskemidler

Tekniske data

- Massefylde (20 °C): ca. 1,2 g/cm³
- pH-værdi i opløsning: 11,0-11,5

Indholdsstoffer

Alkalier, kalkbinder, blegemidler baseret på aktiv ilt

Opbevaring

- Sæt låget på igen efter brug.
- Opbevar tørt.
- Der er ingen begrænsninger for holdbarheden, hvis produktet opbevares korrekt.

Risici og sikkerhedsanvisninger

For sikkerheds- og miljøoplysninger, se sikkerhedsdatablade. Disse fås på Miele's websteder nedenfor. Hvis produktet anvendes som anvist, er det sikkert i forhold til relevante retningslinjer for fødevareforarbejdning. Kassér kun beholdere, der er tomme og forseglede. Se sikkerhedsdatablad vedrørende bortskaffelse af rester.

Alle oplysninger på dette produktblad er aktuelle og korrekte ud fra vores viden og erfaring. Dette fritager dog ikke brugerne for forpligtelsen til at udføre deres egne kontroller og tests. En juridisk bindende garanti for specifikke produktgenskaber kan ikke udledes af dette.

Tilgængelige emballeringsenheder

Betegnelse	Emballeringsenhed
ProCare Shine 11 OB	2 kg-flaske
ProCare Shine 11 OB	6 kg beholder

Kontaktoplysninger:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tlf.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Danmark

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Tel.: +45 43271510
professional@miele.dk
www.miele.dk/professional



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
77728 Oppenau
www.etol.de