

ProCare

Tex 10 MA

Hieno- ja kirjopesuaine

Käyttö:

ProCare Tex 10 MA on erittäin tehokas, nestemäinen emäksinen ja fosfaatiton pyykinpesuainetiivistehieno- ja kirjopyykin pesuun ammattikäyttöön tarkoitetuissa pesukoneissa. *ProCare Tex 10 MA* on tarkoitettu myös pestävien ulkoilu-, urheilu- ja työvaatteiden (henkilönsuojainten ja univormujen) sekä hotelli- ja ravintolapyykin pesuun.

Tuotteen ominaisuudet:

- Ei sisällä hajusteita
- Ei sisällä optisia kirkasteita, valkaisuaineita tai fosforia
- Säätölee vaahdonmuodostusta
- Erinomainen lianpoistokyky
- Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovoilla
- Pyykinpesuun 30°C:n sekä sitä korkeammassa lämpötiloissa
- Täyttää EU:n ympäristömerkin vaatimukset
- Tämän tuotteen käyttö auttaa vähentämään vesistöjen saastumista, jätettä ja energiankulutusta, edellyttäen, että annostussuosituksia noudatetaan.



Annostussuositus [ml:aa/kg pyykkiä]:

Vedenkovuus* Kovuusalue	Vähän likainen pyykki	Normaalilikainen pyykki	Erittäin likainen pyykki
0–8,4 Pehmeä	4	6	9
8,4–14 Keskikova	6	9	11
> 14 Kova	9	11	13

*Vedenkovuusalueen ja vedenkovuuden saat tietää paikalliselta vesilaitokselta.

ProCare Tex 10 MA on suunniteltu toimimaan erityisesti Miele Professional -pyykinpesukoneissa.

- Tarkka ja taloudellinen annostelu annostuspumpun avulla
- Suositeltava annostusmäärä vaihtelee vedenkovuuden mukaan

Huomaa!

- Tiivistettä ei saa sellaisenaan sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Huuhtelee annostusjärjestelmä, letkut ja imuputket ennen kuin vaihdat tuotteen toiseen.
- Noudata Miele Professional -pyykinpesukoneiden käyttöohjeita.

ProCare

Tex 10 MA

Hieno- ja kirjopesuaine

Tekniset tiedot:


- Tiheys (20 °C:ssa): 1,09 g/ml
- pH-arvo (1 %:nen liuos) 8,0–9,0

Ainesosat pesuaineista annetun EY-asetuksen nro 648/2004 mukaisesti:

- 15 – < 30 % ionittomia tensidejä

Varastointi:

ProCare Tex 10 MA on säilytettävä kuivassa ja suojassa jäätymiseltä. Jäätynyttä pesuainetta voi kuitenkin käyttää sulattamisen jälkeen ilman, että sen teho heikkenee. Sulje kanisterit välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä tuotetta on otettu.

Alkuperäispakkauksessaan tuote säilyy vähintään 24 kuukautta. 

Varoitukset ja turvallisuusohjeet:

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvatiedoista. Ne löydät Mielen verkkosivuilta.

Hävitä pakkaukset vain täysin tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen: ks. käyttöturvatiedote.

Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä veloitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä. Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

Pakkausyksiköt ja varusteet:

Nimitys	Pakkausyksikkö	Materiaalinumero
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	5 l kanisteri	11520220
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	10 l kanisteri	11520230
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	20 l kanisteri	11520260
Kanisteriavain	Sopii kaikkiin kanistereihin	11851600
DTD 2 -alusta	5 ja 10 l kanistereille	10695460

Yhteystiedot:

Saksa

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Str. 29
33332 Gütersloh
Puhelin +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Suomi

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 VANTAA
Puh.: (09) 857 97500
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional



Saksa

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com