

### Produto neutralizador

#### Utilização:

O *ProCare Tex 30 C* é um produto neutralizador de ácidos à base de um ácido orgânico para reduzir a alcalinidade para utilização em máquinas de lavar roupa profissionais.

O *ProCare Tex 30 C* é ideal para utilização em lavandarias industriais que tratem roupa com calandras e deve ser doseado na enxaguagem final.

Os ingredientes são naturais e ecológicos, com um elevado nível de segurança do processo.

#### Caraterísticas do produto:

- Aplicação no intervalo de temperaturas de frio a 40 °C
- Aplicável em todas as durezas da água
- Muito bom efeito de neutralização
- Valores de pH estáveis e neutros graças a um sistema tampão especial
- Eficaz contra manchas amarelas alcalinas, mesmo quando armazenado em condições de humidade
- Isento de fragâncias
- Minimiza os odores inerentes desagradáveis

#### Recomendações de dosagem [ml/kg roupa]:

Adicionar à última enxaguagem em função da alcalinidade do processo de lavagem 0,5–2,0 ml/kg na lavagem a seco

O *ProCare Tex 30 C* é adaptado às sequências do programa nas máquinas de lavar roupa da Miele Professional.

- Dosagem exata e económica através de uma bomba doseadora
- Com a dosagem manual, o produto é adicionado através do compartimento do amaciador

#### Tenha em atenção!

- Não misturar com outros produtos.
- As instruções de utilização das máquinas de lavar roupa da Miele Professional devem ser observadas.


#### Caraterísticas técnicas:

- Densidade (20 °C): 1,23 g/cm<sup>3</sup>
- Valor de pH (1 %): 2–3

#### Ingrediente:

Ácido cítrico

#### Indicações de armazenamento:

O *ProCare Tex 30 C* deve ser armazenado em local seco e protegido contra congelamento. Após a remoção de quantidades parciais, o recipiente deve ser novamente fechado. O produto pode ser armazenado durante, pelo menos, 24 meses no recipiente original fechado. 

#### Indicações de perigo e de segurança:

Pode encontrar informações relativas à segurança e ambiente nas fichas de dados de segurança. Estas estão disponíveis nas páginas da Internet da Miele apresentadas abaixo. Esvaziar e fechar os recipientes antes de os eliminar. Eliminar restos de produto: consulte a ficha de dados de segurança.

Os dados desta ficha informativa baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência atuais. No entanto, não isentam o utilizador dos seus próprios testes e ensaios.

Uma garantia juridicamente vinculativa de certas caraterísticas não pode ser derivada disto.

#### Unidade de embalagem e acessórios disponíveis:

Designação	Recipiente
<i>ProCare Tex 30 C</i>	Recipiente de produtos de 5 l
<i>ProCare Tex 30 C</i>	Recipiente de produtos de 10 l
<i>Chave para tampa do recipiente</i>	Para todos os recipientes de produtos
<i>DTD 2 Tabuleiro aparta-pingos</i>	Recipiente de produtos de 5 e 10 l



#### Alemanha

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com

#### Dados de contacto:

#### Alemanha

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefone +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Portugal

Miele Portuguesa, Lda.  
Av. do Forte, 5  
2790-073 Carnaxide  
Telefone +351 21 4248 425  
professional@miele.pt  
www.miele.pt/professional