

ProCare

Tex 70 S

Amaciador

Utilização:

ProCare Tex 70 S é um detergente altamente eficiente, líquido e ácido para utilização em máquinas de lavar roupa profissionais. Este produto está isento de microplásticos.

Caraterísticas do produto:

- Altamente concentrado
- Aroma agradável
- Agentes antiestáticos para tecidos mistos
- Capacidade de absorção muito boa

Recomendações de dosagem:

O *ProCare Tex 70 S* é adaptado às sequências do programa nas máquinas de lavar roupa da Miele Professional.

- Adição de 3 – 5 ml/kg de produto ao banho de enxaguagem final
- Dosagem exata e económica através de uma bomba doseadora

Tenha em atenção!

- Não misturar outros produtos no concentrado.
- Antes da troca de produto, lavar o sistema de dosagem com água, incluindo os tubos de sucção.
- As instruções de utilização das máquinas de lavar roupa da Miele Professional devem ser observadas.

Dados técnicos:

- Densidade (20 °C) 0,99 g/ml
- Valor de pH (1 %): 3,5 – 4,5

Composição dos produtos de limpeza de acordo com o Regulamento CE nº 648/2004 relativo aos detergentes:

- 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyd, Hexyl Cinnamal

Indicações de armazenamento:

O *ProCare Tex 70 S* deve ser armazenado seco e protegido contra geada. Após a remoção de quantidades parciais, o recipiente deve ser novamente fechado.

O produto pode ser armazenado durante, pelo menos, 12 meses no recipiente original fechado. 

Indicações de perigo e de segurança:

Pode encontrar mais informações relativas à segurança e ambiente nas fichas de dados de segurança. Estas estão disponíveis nas páginas da Internet da Miele apresentadas abaixo. Esvaziar e fechar os recipientes antes de os eliminar. Eliminar restos de produto: consulte a ficha de dados de segurança.

Os dados nesta ficha informativa baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência atuais. No entanto, não isentam o utilizador dos seus próprios testes e ensaios.

Uma garantia juridicamente vinculativa de certas caraterísticas não pode ser derivada disto.

Unidade de embalagem e acessórios disponíveis:

Designação	Recipiente	Número de material
<i>ProCare Tex 70 S</i>	Recipiente de 5 l	11520370
<i>ProCare Tex 70 S</i>	Recipiente de 10 l	11520390
<i>ProCare Tex 70 S</i>	Recipiente de 20 l	11520400
Chave para tampa do reservatório	Para todos os recipientes	11851600
DTD 2 Tabuleiro aparta-pingos	Recipiente de 5 e 10 l	10695460



Alemanha
BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Dados de contacto:

Alemanha
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefone +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Portugal

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
Telefone +351 21 4248 425
professional@miele.pt
www.miele.pt/professional