

ProCare

Shine 10 MA



Detersivo liquido

Usc

ProCare Shine 10 MA è un detersivo liquido leggermente alcalino (concentrato liquido) per lavastoviglie industriali con sistema ad acqua pulita e lavastoviglie a liscivia unica.

Grazie alla sua formula ProCare Shine 10 MA è classificato solo con "Attenzione". Questo ne semplifica l'uso e costituisce un vantaggio rispetto ai detersivi industriali comunemente reperibili in commercio con una classificazione di pericolo maggiore ("Pericolo") per il lavaggio industriale delle stoviglie.

Caratteristiche di prodotto

- Per uso universale con ottime prestazioni di lavaggio in caso di sporco leggero e medio
- Previene i depositi di calcare e protegge le stoviglie
- Previene la corrosione
- Adatto a qualsiasi tipo di stoviglie, anche in vetro, alluminio e argento
- Adatto anche a stoviglie con ornamenti delicati
- Contiene alcali e agenti complessanti
- Non contiene fosfati e cloro attivo

ProCare Shine 10 MA è a solo uso industriale.

Applicazione e dosaggio

ProCare Shine 10 MA è adatto ai programmi delle lavastoviglie industriali Miele Professional.


- Dosaggio preciso ed economico tramite pompa di dosaggio
- Dosaggio consigliato: 2-5 ml/l (0,2-0,5 %)
- Area durezza dell'acqua consigliata: 0-3 °dH

Effettuare il dosaggio e scegliere il programma in base alle stoviglie e al tipo di sporco. Una scelta di programma non adatta, così come un sovra- o sotto-dosaggio del detersivo potrebbero condurre a risultati di lavaggio non soddisfacenti. All'occorrenza, oltre all'impostazione di serie della lavastoviglie (con le macchine Miele di solito lo 0,3 %), si possono fare anche degli adeguamenti.

Con il lavaggio si consiglia l'impiego di acqua dolce (0-3 °dH). Durezze di acqua superiori (fino a max. 8 °dH) possono essere compensate anche con l'aumento della concentrazione di dosaggio. A tutela della lavastoviglie e delle stoviglie si consiglia tuttavia l'utilizzo di un sistema di trattamento dell'acqua (ad es. addolcitore interno/esterno) per raggiungere i valori di durezza dell'acqua consigliati.

Da tenere presente

- Non mischiare con altri prodotti.
- Se si cambia prodotto, occorre pulire il sistema di dosaggio: sciacquare con acqua e arieggiare.
- Osservare le istruzioni d'uso delle lavastoviglie Miele Professional.



Il cerchio di Sinner

Il cerchio di Sinner descrive come funzionano in modo efficace i processi di lavaggio. Quattro sono i parametri che determinano il successo del lavaggio: i prodotti chimici impiegati, la meccanica dell'apparecchio, la temperatura del programma di lavaggio e la durata del programma di lavaggio. Tutti e quattro i parametri sono interdipendenti l'uno dall'altro, ma modificabili in ordine di grandezza. Se si modifica un parametro, occorre adeguarne uno o più degli altri per raggiungere lo stesso risultato di pulizia.

Se si confronta il lavaggio industriale con quello domestico delle stoviglie colpiscono i tempi decisamente più brevi dei programmi che contraddistinguono il primo. Questo viene compensato da prodotti di lavaggio più alcalini e un sistema di lavaggio più potente.

Utilizzando un detergente leggermente alcalino come *ProCare Shine 10 MA*, scegliendo un programma adatto, adeguando la temperatura e/o la durata si ottengono eccellenti risultati di lavaggio.





ProCare

Shine 10 MA



Detersivo liquido

Dati tecnic

- Densità (20 °C): ca. 1,3 g/cm³
- Valore pH della soluzione: 10,0 11,0

Componenti ai sensi del regolamento europeo sui detergenti 648/2004

Non rilevanti

Stoccaggio

- Temperatura: da -7 °C fino a 40 °C
- Il prodotto, se ben conservato, non presenta limiti temporali di utilizzo.

Indicazioni di pericolo e istruzioni di sicurezza

Informazioni in materia di ambiente e sicurezza si trovano nelle schede dati sicurezza CE. Sono disponibili sul sito www.miele-professional.com.

Se usato in modo corretto il prodotto è sicuro dal punto di vista delle direttive univoche sulla trasformazione alimentare.

Smaltire l'imballaggio solo se vuoto e chiuso. Smaltimento resti contenuto: v. scheda dati sicurezza.

I dati di questa scheda informativa si basano sullo stato delle conoscenze ed esperienze attuali. Non esonerano l'utilizzatore dall'effettuare verifiche ed esperimenti in proprio. Dalle presenti pagine non si può evincere una garanzia vincolante a livello giuridico di determinate caratteristiche.

Unità di confezionamento disponibili e accessori

Denominazione	Confezione	Mat.Nr.
ProCare Shine 10 MA	Tanica da 5 I	10 327 960
ProCare Shine 10 MA	Tanica da 10 l	10 327 970
Chiave tanica da 5 l e da 10 l		9 066 810
Vaschetta di raccolta DTD 2 per 2 taniche da 5 e 10 litri della serie ProCare		10 695 460

Contatti:

www.miele-professional.com

Germania

Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh Telefono 0 800 22 44 644

Italia

Miele Italia S.r.I.
Strada di Circonvallazione, 27
39057 S. Michele Appiano (BZ)
info@miele-professional.it
Agenzie e centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.
Tel: 0471 666319

Importatore per la Svizzera

Limmatstrasse 4 8957 Spreitenbach Telefono 056 417 23 61 procurement@miele.ch

Miele AG



etol Eberhard Tripp GmbH Allerheiligenstraße 12 D-77728 Oppenau www.etol.de

