

## Kirjopesuaine





### Käyttö

*ProCare Tex 11 COL* on jauhemainen, emäksinen, entsyymitehostein ja fosfaatiton kirjopesuainetiiviste puuvilla- ja sekoitekuitutekstiilien pesuun ammattikäyttöön tarkoitetuissa pyykinpesukoneissa. *ProCare Tex 11 COL* sopii pesunkestävien päällysvaatteiden, urheilu- ja työvaatteiden sekä hotelli- ja ravintola-alan pyykin pesuun.

### Tuotteen ominaisuudet

- Ei sisällä optisia kirkasteita, valkaisuaineita tai fosfaatteja
- Erinomainen lian- ja rasvanpoistokyky
- Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovouksilla
- Pyykinpesuun 30°C:n sekä sitä korkeammissa lämpötiloissa
- Erittäin tehokas täsmäentsyymiensä ansiosta
- Säilyttää äärimmäisen hyvin tekstiilien alkuperäiset värit
- Suojaa erittäin hyvin tekstiilejä värjäytymiseltä

### Annostussuositus [ml:aa/kg pyykkiä]:

						
	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
<b>1°dH ≈ 0,18 mmol/l</b>						
<b>°dH</b>						
<b>0 – 8,4</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
<b>8,4 – 14</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>21</b>
<b>&gt; 14</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>23</b>

\*Vedenkovuusalueen ja vedenkovuuden saat tietää paikalliselta vesilaitokselta

*ProCare Tex 11 COL* on suunniteltu toimimaan erityisesti Miele Professional -pyykinpesukoneissa.

- Manuaalinen annostelu joka ohjelmalle.
- Suositeltava annostumäärä vaihtelee vedenkovuuden mukaan.

### Huomaa!

- Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Noudata Miele Professional -pyykinpesukoneiden käyttöohjeita.

### Kirjopesuaine

#### Tekniset tiedot

- Irtopaino: ca.0,8 g/cm<sup>3</sup>
- pH-arvo (1 %:nen liuos) ca. 11

#### Ainesosat

Tensidit, entsyymit, vedenpehmennysaine, kompleksinmuodostaja, hajusteet.

#### Varastointi

*ProCare Tex 11 COL* on säilytettävä kuivassa ja suojassa jäätymiseltä. Sulje pakkaukset välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä tuotetta on otettu.

#### Varoitukset ja turvallisuusohjeet

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvatiedoista. Ne löydät Mielen verkkosivuilta. Hävitä pakkaukset vain täysin tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen: ks. käyttöturvatiedote. Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä velvoitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä. Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

#### Pakkausyksiköt ja varusteet

Nimitys	Pakkausyksikkö
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	5 kg ämpäri
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	20 kg säkki

#### Yhteystiedot

##### Saksa

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Puh.: +49 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Suomi

Miele Oy  
Porttikaari 6  
01200 VANTAA  
Puh.: (09) 857 97500  
professional@miele.fi  
www.miele.fi/professional

##### Valmistaja

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH  
Rheingastr. 87–93  
65203 Wiesbaden  
Puh.: +49 611 9271-0  
info@kreussler.com  
www.kreussler.com