

### Producto neutralizante

#### Utilización:

*ProCare Tex 30 C* es un producto ácido neutralizante a base de un ácido orgánico que se utiliza en las lavadoras industriales para reducir la alcalinidad.

*ProCare Tex 30 C* es ideal para utilizarlo en lavadoras y secadoras industriales, especialmente para las prendas que requieren planchado posterior, añadiéndolo al aclarado final.

Sus componentes son naturales y especialmente ecológicos a la vez que ofrecen un alto grado de fiabilidad en los procesos.

#### Características del producto:

- Aplicación en la gama de temperaturas de frío a 40 °C
- Se puede usar para todas las durezas de agua
- Muy buen efecto de neutralización
- Valores de pH estables y neutros gracias a un sistema especial
- Eficaz contra las manchas amarillas alcalinas, incluso cuando se almacena en condiciones húmedas
- Sin fragancias
- Minimiza los malos olores

#### Recomendaciones de dosificación [ml/kg de ropa]:

Añadir al último lavado dependiendo de la alcalinidad del proceso de lavado  
0,5–2,0 ml/kg de lavado en seco

*ProCare Tex 30 C* está adaptado al desarrollo del programa de las lavadoras industriales de Miele.

- Dosificación precisa y económica mediante una bomba dosificadora
- En caso de dosificación manual, el producto se añade a través del compartimento del suavizante

#### Tener en cuenta:

- No se debe mezclar con otros productos.
- Se deben tener en cuenta las instrucciones de las lavadoras de Miele Professional.


#### Datos técnicos:

- Densidad (20 °C): 1,23 g/cm<sup>3</sup>
- Valor pH (1 %): 2–3

#### Componentes:

Ácido cítrico

#### Indicaciones de almacenamiento:

*ProCare Tex 30 C* solo se debe almacenar en un lugar seco y protegido de heladas. Cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar una dosis. El producto se puede almacenar con el envase original cerrado durante al menos 24 meses. 

#### Advertencias de seguridad:

Para saber más sobre las advertencias medioambientales y de seguridad consulte las hojas de datos de seguridad. Disponibles en la página web de Miele que se indica abajo.

Eliminar el recipiente totalmente vacío y cerrado. Eliminación de los restos: ver hoja de datos de seguridad.

Las indicaciones de la ficha técnica hacen referencia a nuestros conocimientos y experiencias. No liberan al usuario de la responsabilidad de realizar comprobaciones y pruebas propias.

De ello no puede derivar una garantía jurídicamente vinculante de determinadas propiedades.

#### Unidad de empaquetado suministrada y accesorios:

Denominación	Envase
<i>ProCare Tex 30 C</i>	Garrafa de 5 l
<i>ProCare Tex 30 C</i>	Garrafa de 10 l
Llave para bombona	Para todas las bombonas
<i>DTD 2 bandeja colectora</i>	Garrafa de 5 y 10 l



#### Alemania

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com

#### Datos de contacto:

#### Alemania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel. +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### España

Miele S.A.U.  
Avda. de Bruselas, 31  
28108 ALCOBENDAS/MADRID  
Tel. +34 902575175  
professionalservice@miele.es  
www.miele.es/professional