

Agent neutralisant

Utilisation :

ProCare Tex 30 C est un agent neutralisant acide composé d'un acide organique de réduction de l'alcalinité et destiné à une utilisation dans des lave-linge professionnels.

ProCare Tex 30 C est idéal pour le soin du linge professionnel, notamment pour le traitement du linge à repasser, pour un dosage lors du dernier rinçage.

Les composants naturels qu'il contient sont particulièrement respectueux de l'environnement et garantissent une sécurité élevée des processus.

Caractéristiques du produit :

- Utilisation dans une plage de températures comprise entre froid et 40 °C
- Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau
- Efficacité de neutralisation très élevée
- Valeurs de pH stables et neutre grâce au système tampon spécial
- Efficace contre les taches alcalines jaunes, également en cas de stockage humide
- Exempt de parfum
- Minimise les odeurs désagréables

Recommandations de dosage [ml/kg de linge] :

Ajout dans le dernier bain de rinçage selon l'alcalinité du procédé de lavage
0,5–2,0 ml/kg de linge sec

ProCare Tex 30 C est adapté aux programmes des lave-linge Miele Professional.

- Dosage exact et économique via une pompe de dosage
- En cas de dosage manuel, à ajouter dans le compartiment d'adoucissant

Attention !

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Respecter les modes d'emploi des lave-linge Miele Professional.


Caractéristiques techniques :

- Densité (20 °C) : 1,23 g/cm³
- Valeur de pH (1 %) : 2–3

Composants :

Acide citrique

Conseils de stockage :

ProCare Tex 30 C doit être stocké à l'abri du gel et de l'humidité. Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient. Le produit peut être stocké au minimum 24 mois dans son récipient d'origine fermé. 

Mises en garde et consignes de sécurité :

Vous trouverez dans les fiches de données de sécurité les informations relatives à la sécurité et à l'environnement. Elles sont disponibles sur les sites Internet Miele mentionnés ci-après.

Éliminer les récipients vidés et fermés uniquement. Élimination de résidus de matériaux de remplissage : voir fiche de données de sécurité.

Les indications de cette fiche reposent sur nos connaissances et compétences actuelles. Elles ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de procéder à ses propres tests et contrôles.

Les indications relatives aux caractéristiques des produits sont fournies sans engagement de notre part.

Unité d'emballage et accessoires livrables :

Désignation	Récipient
<i>ProCare Tex 30 C</i>	Bidon de produit de 5 l
<i>ProCare Tex 30 C</i>	Bidon de produit de 10 l
Clé pour bidon	Pour tous les bidons de produit
Bac collecteur DTD 2	Bidons de produit de 5 l et de 10 l



Allemagne

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Contact :

Allemagne

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Téléphone +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
Téléphone +33 1 49394400 advpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Téléphone +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Belgique

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Téléphone +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professiona