

Detergente ropa delicada/color

Utilización:

ProCare Tex 10 MA es un detergente concentrado para ropa de color de gran potencia alcalina, líquido, de gran eficacia y sin fosfatos para el uso en lavadoras profesionales.





ProCare Tex 10 MA es, por tanto, perfecto para el cuidado profesional de prendas exteriores lavables, ropa de deporte y ropa de trabajo (EPI, ropa de trabajo y uniformes corporativos) además de prendas del sector hotelero y gastronómico.

Características del producto:

- Sin fragancia
- Libre de blanqueantes ópticos, blanqueadores y fósforo
- Regulación de la formación de espuma
- Buena disolución de las manchas
- Apto para todo tipo de durezas de agua
- Para lavar a partir de 30 °C
- Cumple con los criterios ambientales de la EU Ecolabel
- Al utilizarlo, contribuye a reducir la contaminación del agua y la cantidad de residuos así como el consumo energético si sigue las instrucciones de dosificación.



Recomendaciones de dosificación [ml/kg de ropa]:

			
1°dH ≈ 0,16 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	9
8,4 – 14	6	9	11
> 14	9	11	13

ProCare Tex 10 MA ha sido diseñado para los procesos de las lavadoras de Miele Professional.

- Dosificación precisa y económica mediante una bomba dosificadora
- Dosificación según la dureza del agua

Tener en cuenta:

- No se debe mezclar con otros productos.
- Antes de cambiar de producto, es necesario aclarar el sistema de dosificación y las mangueras de aspiración con agua.
- Se deben tener en cuenta las instrucciones de las lavadoras de Miele Professional.

ProCare

Tex 10 MA


Detergente ropa delicada/color

Datos técnicos:

- Densidad (20 °C) 1,03 g/ml
- Valor pH (1%) ca. 9,5

Indicaciones de almacenamiento:

ProCare Tex 10 MA debe guardarse protegido de heladas, aunque el producto solidificado puede volver a usarse después de descongelarse sin que eso afecte a su calidad. Cerrar el recipiente inmediatamente después de realizar la dosificación.

El producto se puede almacenar con el envase original cerrado durante al menos 24 meses. 

Advertencias de seguridad:

Puede encontrar las advertencias medioambientales y de seguridad en la hoja de datos de seguridad. Están disponibles en el sitio web de Miele que se indica abajo.

Eliminar el recipiente totalmente vacío y cerrado. Eliminación de los restos: ver hoja de datos de seguridad.

Las indicaciones de la ficha técnica hacen referencia a nuestros conocimientos y experiencias.

No liberan al usuario de la responsabilidad de realizar comprobaciones y pruebas propias.

De ello no puede derivar una garantía jurídicamente vinculante de determinadas propiedades.

Unidad de empaquetado suministrada y accesorios:

Denominación	Envase	Número de material
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Bombona de 5 l	12442010
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Bombona de 10 l	12442020
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Bombona de 20 l	12442070
Llave para bombona	Para todas las bimbonas	11851600
DTD 2 bandeja colectora	Bombona de 5 y 10 l	10695460

Datos de contacto:

Alemania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Teléfono: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

España

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 ALCOBENDAS/MADRID
Tel. +34 902575175
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional



Alemania

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com