

Απορρυπαντικό για χρωματιστά

Χρήση:

Το *ProCare Tex 11 COL* είναι ένα εξαιρετικά συμπτυκνωμένο αλκαλικό και χωρίς φωσφορικά άλατα απορρυπαντικό σε σκόνη που περιέχει ένζυμα για το πλύσιμο χρωματιστών ειδών από βαμβάκι ή μικτές ίνες και έχει σχεδιαστεί για χρήση σε επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων. Το *ProCare Tex 11 COL* είναι σχεδιασμένο για την επαγγελματική φροντίδα εξωτερικών ενδυμάτων που πλένονται, αθλητικών ενδυμάτων και ενδυμάτων εργασίας, καθώς και για τον ρουχισμό που προέρχεται από ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Ιδιότητες προϊόντος:

- Χωρίς οπτικά λευκαντικά, χλώριο και φωσφορικά άλατα
- Εξαιρετικά αποτελέσματα απομάκρυνσης ρύπων και λιπαρών λεκέδων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε βαθμό σκληρότητας νερού
- Αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες άνω των 30°C
- Εξαιρετικά αποτελεσματικό χάρη στα ειδικά ένζυμα
- Εξαιρετική φροντίδα των χρωμάτων
- Πολύ καλή προστασία από τη μεταφορά βαφής

Προτεινόμενη δοσολογία [g (ml) ανά kg ρούχων]:

						
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
°dH						
0 – 8,4	10	13	12	15	16	20
8,4 – 14	13	16	13	17	17	21
> 14	14	18	14	18	18	23

* Τα στοιχεία για το εύρος και τις τιμές σκληρότητας νερού μπορούν να ζητηθούν από τις εταιρείες ύδρευσης

Το *ProCare Tex 11 COL* είναι σχεδιασμένο για να επιτυγχάνει ιδανικά αποτελέσματα κατά τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων Miele Professional.

- Χειροκίνητη δοσομέτρηση πριν από κάθε κύκλο πλύσης
- Η προτεινόμενη δοσολογία εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού

Προσοχή:

- Να μην αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα.
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης των πλυντηρίων ρούχων Miele Professional.

ProCare Tex 11 COL

Απορρυπαντικό για χρωματιστά

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Βάρος κύδην: ca. 0,8 g/cm³
- Τιμή pH (διάλυμα 1 %): ca. 11

Συστατικά:

Επιφανειοδραστικά, ένζυμα, αποσκληρυντικό νερού, σύνθετος παράγοντας, άρωμα.

Φύλαξη:

Το *ProCare Tex 11 COL* πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, προστατευμένο από παγετό. Τα δοχεία πρέπει πάντα να επανασφραγίζονται αμέσως μόλις ληφθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος. Το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 24 μήνες στην κλειστή αρχική συσκευασία.

Υποδείξεις κινδύνου και ασφάλειας::

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον, ανατρέξτε στα φύλλα δεδομένων ασφαλείας της ΕΕ. Μπορείτε να τα βρείτε στις ιστοσελίδες της Miele που αναφέρονται παρακάτω. Απορρίπτετε τα δοχεία μόνο εφόσον είναι εντελώς άδεια και σφραγισμένα. Σχετικά με την απόρριψη υπολειμμάτων/κατάλοιπων βλ. φύλλο δεδομένων ασφαλείας. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο είναι ενημερωμένες και ορθές στον βαθμό που επιτρέπουν οι γνώσεις μας και με βάση εμπειρικά δεδομένα. Ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει τον χρήστη από την υποχρέωσή του να εκτελεί ο ίδιος ελέγχους και δοκιμές. Το παραπάνω δεν συνεπάγεται νομικά δεσμευτική διασφάλιση για συγκεκριμένες ιδιότητες του προϊόντος.

Διαθέσιμες μονάδες συσκευασίας και πρόσθετα εξαρτήματα:

Προσδιορισμός	Μονάδα συσκευασίας
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	Κουβάς 8 kg
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	Σακούλα 20 kg
Μεζούρα	250 ml

Στοιχεία επικοινωνίας:

Γερμανία

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Τηλ.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Ελλάδα

ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, Λ.
Μεσογείων 257
154 51 Ν. Ψυχικό
Τηλ.: (+30) 210 67 94 444
professional@miele.gr
www.miele.gr/professional



Γερμανία

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Rheingastr. 87–93
65203 Wiesbaden
Tel. +49 611 9271-0
info@kreussler.com
www.kreussler.com