

### Kirjopesuaine





#### Käyttö

*ProCare Tex 11 COL* on jauhemainen, emäksinen, entsyymitehosteinen ja fosfaatin kirjopesuainetiiviste puuvilla- ja sekoitekuitutekstiilien pesuun ammattikäyttöön tarkoitetuissa pyykinpesukoneissa. *ProCare Tex 11 COL* sopii pesunkestävien päällysvaatteiden, urheilu- ja työvaatteiden sekä hotelli- ja ravintola-alan pyykin pesuun.

#### Tuotteen ominaisuudet:

- Ei sisällä optisia kirkasteita, valkaisuaineita tai fosfaatteja
- Erinomainen lian- ja rasvanpoistokyky
- Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovuuksilla
- Tehokas yli 30 °C lämpötiloissa
- Erittäin tehokas täsmäentsyymiensä ansiosta
- Säilyttää äärimmäisen hyvin tekstiilien alkuperäiset värit
- Suojaa erittäin hyvin tekstiilejä värjäytymiseltä

#### Annostussuositus [ml:aa/kg pyykkiä]:

						
	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
1°dH ≈ 0,18 mmol/l						
°dH						
0 – 8,4	10	13	12	15	16	20
8,4 – 14	13	16	13	17	17	21
> 14	14	18	14	18	18	23

\* Vedenkovuusalueen ja vedenkovuuden saat tietää paikalliselta vesilaitokselta

*ProCare Tex 11 COL* on suunniteltu toimimaan erityisesti Miele Professional --pesukoneissa.

- Manuaalinen annostelu joka ohjelmalle
- Suositeltava annostusmäärä vaihtelee vedenkovuuden mukaan

#### Huomaa:

- Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Noudata Miele Professional -pyykinpesukoneiden käyttöohjeita.

## ProCare Tex 11 COL

### Kirjopesuaine

#### Tekniset tiedot:

- Irtopaino: ca.0,8 g/cm<sup>3</sup>
- pH-arvo (1%:nen liuos) ca. 11

#### Ainesosat:

Tensidit, entsyymit, vedenpehmennysaine, kompleksinmuodostaja, hajusteet.

#### Varastointi:

*ProCare Tex 11 COL* on säilytettävä kuivassa ja suojassa jäätymiseltä. Sulje pakkaukset välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä tuotetta on otettu.

#### Vaara- ja turvalausekkeet:

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvallisuustiedotteista. Löydät ne Mielen verkkosivuilta. Hävitä pakkaukset vain täysin tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen, ks. käyttöturvallisuustiedote. Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä velvoitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä. Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

#### Pakkausyksiköt ja varusteet:

Nimitys	Pakkausyksikkö
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	8 kg ämpäri
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	20 kg säkki
Mitta-astia	250 ml

#### Yhteystiedot:

##### Saksa

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Puh.: +49 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Suomi

Miele Oy  
Porttikaari 6  
01200 VANTAA  
Puh.: (09) 857 97500  
professional@miele.fi  
www.miele.fi/professional



##### Saksa

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH  
Rheingastr. 87–93  
65203 Wiesbaden  
Tel. +49 611 9271-0  
info@kreussler.com  
www.kreussler.com