





Verwendung

ProCare Tex 11 COL ist ein pulverförmiges, alkalisches, enzymverstärktes und phosphat-freies hochkonzentriertes Buntwaschmittel für Textilien aus Baumwolle und Mischgewebe für den Einsatz in professionellen Waschautomaten. *ProCare Tex 11 COL* ist für die professionelle Pflege von waschbarer Oberbekleidung, Sport und Berufsbekleidung sowie Wäsche aus der Hotellerie und Gastronomie geeignet.

Produkteigenschaften

- Frei von optischen Aufhellern, Bleichmitteln und Phosphaten
- Sehr gute Schmutzablösung und Fettablösekraft
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar
- Für das Waschen ab 30 °C
- Wirksam durch spezielle Enzyme
- Äußerst gute Farberhaltung der ursprünglichen Farben
- Sehr guter Farbübertragungsschutz

Dosierung und Anwendung

						
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
°dH						
0 – 8,4	10	13	12	15	16	20
8,4 – 14	13	16	13	17	17	21
> 14	14	18	14	18	18	23

Den Härtegrad oder die Wasserhärte in Grade deutscher Härte erfahren Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwerk.

ProCare Tex 11 COL ist abgestimmt auf die Programmabläufe in Miele Professional Waschautomaten.

- Manuelle Dosierung vor jedem Waschgang.
- Dosierempfehlung in Abhängigkeit der Wasserhärte.

Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Waschmaschinen sind zu beachten.

Technische Daten

- Schüttgewicht: ca. 0,8 g/cm³
- pH-Wert 1%ig: ca. 11

Inhaltsstoffe

Tenside, Enzym, Wasserenthärter, Komplexbildner, Duftstoffe.

Lagerhinweise

ProCare Tex 11 COL sollte trocken und frostsicher gelagert werden. Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden. Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar. Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Bezeichnung	Gebinde
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	5 kg Eimer
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	20 kg Sack

Kontaktdaten

Deutschland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Österreich

Miele Ges. m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals
Tel. +43 50 800-0
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/professional

Luxemburg

Miele s.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 Luxembourg
Tel. +352 49711-20/22
infolux@miele.lu
www.miele.lu/de/professional

Italien

Miele Italia G.m.b.H.
Umfahrungsstr. 27
39057 Eppan (BZ)
Tel. +39 0471 666319
professional@miele.it
www.miele.it/it/professional

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 Spreitenbach
Tel.+41 848 551 670
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Hersteller

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Rheingastr. 87–93
65203 Wiesbaden
Tel. +49 611 9271-0
info@kreussler.com
www.kreussler.com