

ProCare

Tex 10 W

Villapesuaine

Käyttökohde:

Tuote on lievästi hapan, erittäin aktiivinen pesuaine villatekstiilien hellävaraiseen pesuun Miele Professional -pyykinpesukoneissa.





Tuote sopii erinomaisesti pesula- ja pienpesulakäyttöön.

Erytisainesosat takaavat tekstiilien luotettavan värinpitävyyden. Pesuaine on suojaavien polymeeriensa ja integroidun, vanumista ehkäisevän puskurijärjestelmänsä ansiosta hellävarainen kuiduille.

Tuotteen ominaisuudet:

- Erityisen tehokas, myös matalissa 0–30 °C lämpötiloissa.
- Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovouksilla
- Suojaa tekstiilejä värjäytymiseltä
- Ehkäisee lian uudelleentarttumista
- Ei aiheuta villatekstiilien vanumista

Annostussuositus [ml:aa/kg pyykkiä]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l			
°dH	ml/kg	ml/kg	ml/kg
0 – 8,4	14	17	20
8,4 – 14	17	20	23
> 14	20	23	26

Vedenkovuusalueen ja vedenkovuuden saat tietää paikalliselta vesilaitokselta.

Huomaa!

- Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Noudata Miele Professional -pyykinpesukoneiden käyttöohjeita.

Tekniset tiedot:

- Irtopaino: 1,02 g/cm³
- pH-arvo (1 %:nen liuos) 4,8–5,8

Ainesosat pesuaineista annetun EY-asetuksen nro 648/2004 mukaisesti:

- 5 – <15 % zeoliittejä
- Entsyymejä

Varastointi:

Tuote on säilytettävä kuivassa ja suojassa jäätymiseltä. Sulje pakkaukset välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä tuotetta on otettu. Alkuperäispakkauksessaan tuote säilyy vähintään 24 kuukautta.

Vaara- ja turvalausekkeet:

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvatiedoista. Löydät ne Mielen verkkosivuilta. Hävitä pakkaukset vain täysin tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen: ks. käyttöturvallisuustiedote. Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä velvoitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä. Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

Pakkausyksiköt ja varusteet:

Nimitys	Pakkausyksikkö	Materiaalinumero
ProCare Tex 10 W	20 l kanisteri	12338960



Germany

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Yhteystiedot:

Suomi

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 VANTAA
Puh.: (09) 857 97500
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional