

ProCare

Tex 10 W

Απορρυπαντικό για μάλλινα

Χρήση:

Ελαφρώς όξινο, ιδιαίτερα δραστικό απορρυπαντικό για απαλό πλύσιμο των μάλλινων σε επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων Miele Professional.





Ιδανικό για χρήση σε επαγγελματικά καθαριστήρια και χώρους πλυντηρίων self-service.

Τα ειδικά συστατικά εγγυώνται αξιόπιστη σταθερότητα των χρωμάτων. Αυτό το απορρυπαντικό είναι απαλό με τις ίνες χάρη στα προστατευτικά πολυμερή και τον ενσωματωμένο ειδικό παράγοντα που αποτρέπει τον σχηματισμό κόμπων.

Ιδιότητες προϊόντος:

- Ιδιαίτερα αποτελεσματικό, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες 0°C έως 30°C
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε βαθμό σκληρότητας νερού
- Ενισχύει τη σταθερότητα των χρωμάτων
- Αποτρέπει το γκριζάρισμα
- Για μάλλινα χωρίς κόμπους

Προτεινόμενη δοσολογία [ml ανά kg ρούχων]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	14	17	20
8,4 – 14	17	20	23
> 14	20	23	26

Οι ανοχές και οι τιμές σκληρότητας νερού μπορούν να ζητηθούν από τις επιχειρήσεις ύδρευσης.

Προσοχή!

- Να μην αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα.
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες λειτουργίας των πλυντηρίων Miele Professional.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Συνολικό βάρος: 1,02 g/cm³
- Τιμή pH (διάλυμα 1%): 4,8-5,8

Συστατικά σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 648/2004 περί απορρυπαντικών:

- 5-<15% ζεόλιθοι
- Ένζυμα

Φύλαξη:

Θα πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, προστατευμένο από παγετό. Τα δοχεία πρέπει πάντα να επανασφραγίζονται αμέσως μόλις ληφθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος. Στην αρχική του συσκευασία, το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 24 μήνες.

Κίνδυνοι και προειδοποιήσεις ασφάλειας:

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον, ανατρέξτε στα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Μπορείτε να τα βρείτε στις ιστοσελίδες της Miele που αναφέρονται παρακάτω. Απορρίψτε τα δοχεία μόνο εφόσον είναι εντελώς άδεια και σφραγισμένα. Βλέπε δελτία δεδομένων ασφαλείας σχετικά με την απόρριψη υπολειμμάτων/καταλοίπων. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο είναι επικαιροποιημένες και ορθές με βάση τη γνώση και την εμπειρία μας. Ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει τους χρήστες από την υποχρέωση να εκτελούν οι ίδιοι ελέγχους και δοκιμές. Από το παραπάνω δεν απορρέει νομικά δεσμευτική διαβεβαίωση για συγκεκριμένες ιδιότητες του προϊόντος.

Διαθέσιμες μονάδες συσκευασίας και πρόσθετα εξαρτήματα:

Όνομασία	Μονάδα συσκευασίας	Αριθμός υλικού
ProCare Tex 10 W	Κάνιστρο 20 l	12338960



Germany

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Στοιχεία επικοινωνίας:

Germany

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Τηλ: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

United Kingdom

Miele Co. Ltd.
Fairacres, Marcham Road
Abingdon, Oxon, OX14 1TW
Κέντρο επικοινωνίας πελατών
Τηλ: 0330 160 6600
professional@miele.co.uk