

## Neutraliseringsmedel

### Användning:

*ProCare Tex 30 C* är ett surt neutraliseringsmedel baserat på en organisk syra för reducering av alkaliteten, för användning i professionella tvättmaskiner.

*ProCare Tex 30 C* är det perfekta medlet för professionell tvättvård, särskilt vid hantering av tvätt som ska manglas, för dosering i sista sköljningen.

Det är baserat på naturliga ämnen och är särskilt skonsamt mot miljön, samtidigt som det garanterar en hög processsäkerhet.

### Produktegenskaper:

- Användning i temperaturområdet kallt till 40 °C
- Kan användas för alla vattenhårhetsgrader
- Mycket hög neutraliseringseffekt
- Stabila, neutrala pH-värden tack vare ett speciellt buffertsystem
- Effektivt mot gula alkalifläckar, även vid fuktig förvaring
- Utan doftämnen
- Minimerar störande egenljud

### Doseringsrekommendation [ml/kg tvätt]:

Tillsats i sista sköljningen beroende på alkaliteten i tvättprocessen  
0,5–2,0 ml/kg torr tvätt

*ProCare Tex 30 C* är anpassat till programprocesserna i Miele Professionals tvättmaskiner.

- Exakt och ekonomisk dosering via en doseringspump
- Vid manuell dosering sker tillsättningen via sköljmedelsfacket

### Tänk på!

- Blanda inte med andra produkter.
- Viktigt är också att följa bruksanvisningarna till Miele's tvättmaskiner.


### Tekniska data:

- Densitet (20 °C): 1,23 g/cm<sup>3</sup>
- pH-värde (1 %): 2–3

### Innehåll

Citronsyra

### Förvaringsanvisningar:

*ProCare Tex 30 C* ska förvaras torrt och skyddat mot frost. Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen. I originalbehållaren kan produkten förvaras i minst 24 månader. 

### Risk- och säkerhetsanvisningar:

Information om säkerhet och miljö hittar du i säkerhetsdatabladet. Dessa finns på Miele's hemsida som anges nedan.

Förpackningen får bara slängas när den är tom och stängd. Se säkerhetsdatabladet om hur eventuella rester ska tas om hand.

Angivelserna som står att läsa här baseras på våra kunskaper och erfarenheter. De friskriver inte användaren från egna kontroller och tester.

Denna information innehåller ingen försäkran om produktgenskaper samt upprättar inte något juridiskt bindande åtagande.

### Beställbara förpackningar och tillbehör:

Beteckning	Behållare
<i>ProCare Tex 30 C</i>	5-litersbehållare
<i>ProCare Tex 30 C</i>	10-litersbehållare
<i>Nyckel till behållare</i>	För alla behållare
<i>DTD 2 uppsamlingskär</i>	5- och 10-litersbehållare



### Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com

### Kontaktuppgifter:

### Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

### Sverige

Miele AB  
Industrivägen 20  
171 48 Solna  
Telefon +46 8 56229000  
professional@miele.se  
www.miele.se/professional