

fold here

Betjeningsprinsipp

Touch-display



Drikker 9:30

Foreta et valg / hente frem en meny ■ Berør ønsket felt med fingeren en gang.

Bla ■ Berør pilene < og > med fingeren, for å bla mot venstre eller høyre.

Gå ut av menyområdet ■ Berør tasten ↵. Alt du har lagt inn, som ikke er bekrefet med OK, blir ikke lagret.

Innlegging av tall Du legger inn tall via tallstaturet.
■ Berør ønsket tall.
Så snart du har lagt inn en gyldig verdi, farges feltet OK grønt.
■ Med pilen ↪ sletter du det tallet som sist ble lagt inn.
■ Berør OK.

Innlegging av bokstaver Legg inn navn med tastaturet. Velg korte og konseise navn.
■ Berør ønsket bokstav eller tegn.
■ Berør Lagre.

Kaffedrikker

- Ristretto** er en konsentrert, kraftig espresso. Den samme mengden kaffepulver som ved espresso blir tilberedt med mye mindre vann.
- Espresso** er en sterk, aromatisk kaffe med et tykt, hasseløttbrunt skumlag – crema – på toppen.
- Caffè latte** tilberedes av kaffe og varm melk.
- Cappuccino italiano** har samme mengden melkeskum og espresso som en cappuccino, men espressoen tilberedes først, og deretter melkeskummet.
- Lang kaffe** er en kaffe med betydelig mer vann.
- Long black** tilberedes med varmt vann og to porsjoner espresso.
- Caffè Americano** består av like deler espresso og varmt vann. Først tilberedes espressoen, deretter fylles varmt vann i koppen.

Kaffedrikker med melk

- Cappuccino** består av to tredjedeler melkeskum og en tredjedel espresso.
- Latte macchiato** består av en tredjedel hver av varm melk, melkeskum og espresso.
- Caffè latte** tilberedes av kaffe og varm melk.
- Cappuccino italiano** har samme mengden melkeskum og espresso som en cappuccino, men espressoen tilberedes først, og deretter melkeskummet.
- Espresso macchiato** er en espresso med en hvit melkefleck på toppen.
- Flat white** er en stor Cappuccino: Mye espresso med rikelig melkeskum.
- Café au lait** er espresso med litt varm melk.

Te
(Varmtvann med optimal temperatur)

- Grønn te
- Urtete
- Frukte
- Svart te

Andre drikker

- Varm melk
- Melkeskum
- Varmtvann

Beskrivelse

På/av-tast ①
Tilbake-tast ②
Touch-display ③
Koppvarmer ④
Vanntank ⑤
Bønnebeholder ⑥
Oppbevaringsplass for melkerør ⑦
Justering av malegraden ⑧
Pulverskuff med kaffeskje ⑨
Bryggehet ⑩
Høyderegulert kaffedyse med belysning og varmtvannsdysen ⑪
Dryppskål med lokk og grutbeholder ⑫
Nedre panel med dryppplate ⑬
Melkebeholder i rustfritt stål ⑭

BETJENINGSPRINSIPP / OVERSIKT OVER DRINKENE

Oversikt over drikkene

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE AV KAFFEMASKINEN / KLARGJØRING

Klargjøring

Fylling av vanntanken
Skift vannet i vanntanken daglig.

Tilberedning av en drikke
For å fylle to kopper samtidig:

Bruk av melkebeholder

Tilberedning av te

Fylling av bønnebeholderen
Fyll kun brente kaffebønner i bønnebeholderen.

Fylling av bønnebeholderen
Pass på at den skrå enden av stålørret peker nedover.

Avbryte tilberedningen
■ Berør Stopp eller Avbryte.

DoubleShot

Rengjøring for hånd eller i oppvaskmaskinen

Kun for hånd:

Kan vaskes i oppvaskmaskinen:

Tilberedning av drikker

Rengjøring og stell

Følg de detaljerte opplysningene for rengjøring og stell i bruksanvisningen. Rengjør kaffemaskinen daglig etter bruk.

Anbefalt rengjøringsintervall	Hva må jeg rengjøre / vedlikeholde?
Daglig (på slutten av dagen)	<ul style="list-style-type: none"> Vanntank Melkebeholder i rustfritt stål Grutbeholder Dryppskål og dryppplate Koppsensor
1 x ukentlig (oftere hvis de er veldig skittne)	<ul style="list-style-type: none"> Kaffedyse Bryggehet Rommet under bryggeheten og dryppskålen Kabinett
1 x månedlig	<ul style="list-style-type: none"> Bønnebeholder Pulverskuff og pulverskuff Sil under vanntanken (eller ved behov)
Ved oppfordring	<ul style="list-style-type: none"> Melkerør Avtette bryggeheten (med rengjøringstablettene) Eventuelle avkalkne maskinen, når det vises i displayet