

Fein- und Buntwaschmittel

Verwendung:

ProCare Tex 10 MA ist ein hochwirksames, flüssiges, alkalisches und phosphatfreies Fein- und Buntwaschmittelkonzentrat für den Einsatz in professionellen Waschmaschinen. *ProCare Tex 10 MA* ist für die professionelle Pflege von waschbarer Obergarderobe, Sport- und Berufsbeleidung (PSA, Arbeits- und Corporate-Identity-Bekleidung) sowie Wäsche aus der Hotellerie und Gastronomie geeignet.

Produkteigenschaften:

- Frei von Düften
- Frei von optischen Aufhellern, Bleichmitteln und Phosphor
- Schaumreguliert
- Gute Schmutzablösung
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar
- Wirksam bei Temperaturen ab 30°C
- Erfüllt die Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Ecolabels
- Mit der Verwendung tragen Sie bei Einhaltung der Dosierungshinweise zur Verringerung der Wasserverschmutzung, der Abfallerzeugung und des Energieverbrauchs bei
- Frei von Alkalien



Dosierempfehlungen [ml/kg Wäsche]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	9
8,4 – 14	6	9	11
> 14	9	11	13

Den Härtegrad oder die Wasserhärte in Grade deutscher Härte erfahren Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwerk.

ProCare Tex 10 MA ist abgestimmt auf die Programmabläufe in Miele Professional Waschmaschinen.

- Exakte und ökonomische Dosierung über eine Dosierpumpe
- Dosierempfehlung in Abhängigkeit der Wasserhärte

Bitte beachten!

- Im Konzentrat nicht mit anderen Produkten mischen.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuchen mit Wasser durchspülen.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Waschmaschinen sind zu beachten.

Fein- und Buntwaschmittel

Technische Daten:

- Dichte (20 °C): ca.1,03 g/ml
- pH-Wert (1 %ig): ca. 9,5

Inhaltsstoffe:

- Tenside, Komplexbildner, Wasserenthärter, Vergrauungsinhibitoren, Farbübertragungsinhibitoren

Lagerhinweise:

ProCare Tex 10 MA sollte frostsicher gelagert werden, obwohl das erstarrte Produkt nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust wieder verwendbar ist. Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheit und Zubehör:

Bezeichnung	Gebinde
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	5 l Kanister
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	10 l Kanister
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	20 l Kanister
Kanisterschlüssel	Für alle Kanister
DTD 2 Auffangschale	5 und 10 l Kanister
Messbecher	250 ml
Ablasshahn	5 und 10 l Kanister

Kontaktdaten:

Deutschland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon +43 (0) 50800600
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/professional

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefon +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Italien

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Telefon +39 (0) 471666319
info@miele-professional.it
www.miele.it/it/professional/index.htm

Belgien

N.V. Miele S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel.: +32 2 451 15 40
professional@miele.be
www.miele.be/nl/p/

Luxemburg

Miele s.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339
Tel.: +352 49711-20/22
professional@miele.lu
www.miele.lu/de/professional/index.htm



Deutschland

BÜFA Cleaning GmbH & Co.KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com