

Vaskemiddel til uldtøj

Program:

ProCare Tex 10 W er et let surt, højaktivt vaskemiddel til skånsom vask af uldtøj i vaskemaskiner fra Miele Professional.

ProCare Tex 10 W er ideel til professionel tekstilpleje.

Specielle indholdsstoffer garanterer pålidelig farveægthed. Dette vaskemiddel er skånsomt mod fibre takket være beskyttende polymerer og et integreret buffersystem, som forhindrer fildannelse.

Produktegenskaber:

- Særligt effektiv allerede ved lave temperaturer på 0-30 °C
- Kan bruges ved alle vandhårdhedsområder
- Ingen overførsel af farve
- Forhindrer genaflejring
- Ingen filtning af uld

Doseringsanbefalinger [ml pr. kg vasketøj]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	14	17	20
8,4 – 14	17	20	23
> 14	20	23	26

Vandhårdhedsområder og værdier kan oplyses af vandværkerne.

ProCare Tex 10 W er tilpasset programforløbene i Miele Professional-vaskemaskiner.

- Præcis og økonomisk dosering via doseringspumpe
- Doseringsanbefaling afhængig af vandhårdhed

Bemærk:

- Må ikke blandes med andre produkter.
- Brugsanvisningerne til Miele Professionals vaskemaskiner skal overholdes.
- Inden skift af produkt skal doseringssystemet, inkl. sugeslanger, skylles igennem med vand.

Tekniske data:

- Massefylde: 1,02 g/cm³
- pH-værdi (1 % opløsning): 4,8-5,8

Indholdsstoffer:

- Tensider, opløsningsmidler, vandafkalkningsmidler, genfedtningsmidler, duftstof, farveoverførselshæmmere, konserveringsmidler

Opbevaring:

ProCare Tex 10 W skal opbevares tørt og beskyttet mod frost. Efter der er blevet fjernet en mængde af produktet, skal beholderen lukkes igen.

ProCare Tex 10 W

Vaskemiddel til uldtøj

Risici og sikkerhedsanvisninger:

For sikkerheds- og miljøoplysninger, se sikkerhedsdatablade. Disse er tilgængelige på Miele's hjemmesider, der er anført nedenfor.

Kassér kun beholdere, der er tomme og forseglede. Se sikkerhedsdatablad vedrørende bortskaffelse af rester.

Alle oplysninger på dette produktblad er aktuelle og korrekte ud fra vores viden og erfaring. Dette fritager dog ikke brugerne for forpligtelsen til at udføre deres egne kontroller og tests. En juridisk bindende garanti for specifikke produktenskaber kan ikke udledes af dette.

Emballage og tilbehør, der leveres:

Betegnelse	Emballeringsenhed
<i>ProCare Tex 10 W</i>	20 l dunk
<i>Åbner til dunk</i>	Til alle dunke
<i>Opsamlingsbakke DTD 2</i>	5 og 10 l dunk
<i>Målebæger</i>	250 ml
<i>Afløbshane</i>	5 og 10 l dunk

Kontaktoplysninger:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tlf: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Danmark

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Tlf: +45 43271510
professional@miele.dk
www.miele.dk/professional



Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com