

Detergente para roupa delicada e de cor

Aplicação:

O *ProCare Tex 10 MA* é um detergente concentrado líquido para roupa delicada e de cor, altamente eficiente, alcalino e isento de fosfatos para utilização em máquinas de lavar roupa industriais. O *ProCare Tex 10 MA* é adequado à conservação profissional de vestuário exterior lavável, roupa de desporto e vestuário de trabalho (EPI e uniformes), bem como de roupa de hotelaria e restauração.

Propriedades do produto:

- Isento de fragrâncias
- Isento de branqueador ótico, agentes de branqueamento e substâncias fosforosas
- Regulador de espuma
- Remoção excelente de nódoas
- Aplicável em todos os graus de dureza da água
- Eficaz a temperaturas acima dos 30 °C
- Cumpre os critérios ambientais para a atribuição do rótulo ecológico da UE
- Com a sua utilização, seguindo as recomendações de dosagem, contribuirá para a redução da poluição da água, da geração de resíduos e do consumo de energia.
- Isento de alcalinos



Recomendação de dosagem [ml por kg de roupa]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	9
8,4 – 14	6	9	11
> 14	9	11	13

Os graus e valores de dureza da água podem ser fornecidos pelas empresas fornecedoras de água.

O *ProCare Tex 10 MA* é adaptado às sequências do programa nas máquinas de lavar roupa da Miele Professional.

- Dosagem exata e económica através de uma bomba doseadora
- Recomendação de dosagem em função da dureza da água

Tenha em atenção:

- Não misturar na forma concentrada com outros produtos.
- Antes de efetuar uma troca de produtos, lavar o sistema de dosagem com água, incluindo os tubos de sucção.
- As instruções de utilização das máquinas de lavar roupa da Miele Professional devem ser observadas.

Detergente para roupa delicada e de cor

Caraterísticas técnicas:

- Densidade (20 °C): aprox. 1,03 g/ml
- Valor de pH (solução a 1%): aprox. 9,5

Ingrediente:

- Tensioativos, aglutinantes de cal, amaciadores de água, inibidores da descoloração acinzentada, inibidores da transferência de cor

Armazenamento:

O *ProCare Tex 10 MA* deve ser armazenado protegido do gelo. No entanto, o produto congelado ainda é utilizável sem perda de qualidade depois de descongelar. Fechar novamente os recipientes após a remoção da quantidade necessária de produto.

Indicações de perigo e de segurança:

Pode encontrar mais informações relativas à segurança e ambiente nas fichas de dados de segurança. Estas estão disponíveis nos websites da Miele apresentados abaixo.

Eliminar os recipientes apenas quando estiverem completamente esvaziados e fechados.

Consulte a ficha de dados de segurança quanto à eliminação de restos de produto.

As informações na presente ficha informativa são, com base nos nossos conhecimentos e experiência, atuais e corretas. No entanto, não isentam os utilizadores de conduzirem os seus próprios testes e ensaios.

Uma garantia juridicamente vinculativa de certas caraterísticas do produto não pode ser derivada disto.

Unidades de embalagem e acessórios disponíveis:

Designação	Unidade de embalagem
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Recipiente de 5 l
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Recipiente de 10 l
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Recipiente de 20 l
Chave para tampa do recipiente	Para todos os recipientes
Tabuleiro apara-pingos DTD 2	Recipientes de 5 e 10 l
Copo graduado	250 ml
Torneira de drenagem	Recipientes de 5 e 10 l

Dados de contacto:**Alemanha**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

**Alemanha**

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Portugal

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
Telefone +351 21 4248 425
professional@miele.pt
www.miele.pt/professional