



ProCare Tex 10 B+

Waschkraftverstärker/Booster

Verwendung:

ProCare Tex 10 B+ ist ein neutraler Waschkraftverstärker auf Basis spezieller Tensidkombinationen zur Anwendung bei starker Fettverschmutzung.

ProCare Tex 10 B+ ist ideal einsetzbar in der gewerblichen Wäschepflege.

Produkteigenschaften:

- Wirksam bei Temperaturen ab 40°C
- Hohe Wirksamkeit bei fettverschmutzter Wäsche
- Anwendbar als Waschkraftverstärker, Netzmittel und Emulgator
- Besonders material- und farbschonend

Dosierempfehlungen [g (ml)/kg Wäsche]:

ProCare Tex 10 B+ eignet sich sowohl für die Vorwäsche als auch bei extremer Verschmutzung als Additiv in der Hauptwäsche.

Die Dosierempfehlung ist abhängig von der Anwendung. Bei der Anwendung als Fettlöser oder Waschkraftverstärker ist die unten aufgeführte Dosiertabelle zu beachten.

3/4 ² 2-z	3/4 ² 2-z	3/4 ² 2-z	3/4 ² 2-z
?	?	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?

Den Härtegrad oder die Wasserhärte in Grade deutscher Härte erfahren Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwerk.

Als Netzmittel wird das Produkt mit 2-3 g / kg Trockenwäsche und als Emulgator für stark pigmentbelastete Wäsche mit 15-20 g / kg Trockenwäsche dosiert.

ProCare Tex 10 B+ ist abgestimmt auf die Programmabläufe in Miele Professional Waschautomaten.

- Exakte und ökonomische Dosierung über eine Dosierpumpe
- Bei manueller Dosierung
- Dosierempfehlung in Abhängigkeit der Wasserhärte

Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Waschmaschinen sind zu beachten.