

Lessive pour linge délicat et couleurs

Utilisation :





ProCare Tex 10 MA est un concentré de lessive pour linge délicat et couleurs liquide, alcalin, sans phosphates et ultra-efficace pour l'utilisation dans des lave-linge professionnels. *ProCare Tex 10 MA* est en outre adapté à l'entretien professionnel des vestes et manteaux lavables, des vêtements de sport et de travail (EPI, vêtements de travail avec ou sans logo de l'entreprise) ainsi que du linge d'hôtellerie et de la restauration.

Caractéristiques produit :

- Sans parfums
- Sans azurants optiques, ni agents de blanchiment, ni phosphore
- Régulation de la mousse
- Bonne élimination des salissures
- Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau
- Pour le lavage à partir de 30 °C
- Conforme aux critères environnementaux pour l'attribution de l'écolabel européen
- En utilisant ce produit, vous contribuez, si le dosage est respecté, à la réduction de la pollution de l'eau, de la production de déchets et de la consommation d'énergie.



Recommandations de dosage [ml/kg de linge] :

			
1°dH ≈ 0,16 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	9
8,4 – 14	6	9	11
> 14	9	11	13

ProCare Tex 10 MA est adapté aux programmes des lave-linge Miele Professional.

- Dosage exact et économique via une pompe de dosage
- Recommandation de dosage en fonction de la dureté de l'eau

Attention !

- Ne pas mélanger avec d'autres produits dans le concentré.
- Avant de changer de produit, rincer le système de dosage avec le flexible d'aspiration, à l'eau.
- Respecter les modes d'emploi des lave-linge de Miele Professional.

ProCare

Tex 10 MA


Lessive pour linge délicat et couleurs

Caractéristiques techniques :

- Densité (20 °C) : 1,03 g/cm³
- Valeur de pH (à 1%) : ca. 9,5

Conseils de stockage :

ProCare Tex 10 MA doit être stocké dans un endroit protégé contre le gel, bien que le produit solidifié après décongélation puisse être utilisable sans perte de qualité. Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient.

Le produit peut être stocké au minimum 24 mois dans son récipient d'origine 

Mises en garde et consignes de sécurité :

Vous trouverez dans les fiches de données de sécurité les informations relatives à la sécurité et à l'environnement. Elles sont disponibles sur les sites internet Miele mentionnés ci-après. Éliminer les containers vidés et fermés uniquement. Élimination de résidus de matériaux de remplissage : voir fiche de données de sécurité.

Les indications de cette fiche reposent sur nos connaissances et compétences actuelles. Elles ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de procéder à ses propres tests et contrôles.

Les indications relatives aux caractéristiques des produits sont fournies sans engagement de notre part.

Unité d'emballage et accessoires livrables :

Désignation	Containers	Numéro de matériel
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Bidon de produit de 5 l	12442010
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Bidon de produit de 10 l	12442020
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Bidon de produit de 20 l	12442070
Clé pour bidon	Pour tous les bidons de produit	11851600
DTD 2 Bac collecteur	Bidons de 5 l et de 10 l	10695460

Contact :

Allemagne

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Téléphone +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Téléphone +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
Téléphone +33 1 49394400
advpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Belgique

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Téléphone +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professional



Allemagne

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com