

ProCare

Tex 10 A

Lessive pure

Utilisation :

ProCare Tex 10 A est un concentré de lessive pure liquide, alcalin et ultra-efficace pour l'utilisation dans des lave-linge professionnels. *ProCare Tex 10 A* est idéal pour les blanchisseries industrielles et les laveriers automatiques. *ProCare Tex 10 A* est en outre adapté à l'entretien professionnel des vestes et manteaux lavables, des vêtements de sport et du linge d'hôtellerie et de la restauration.

Caractéristiques produit :

- Bon pouvoir de dissolution des graisses et des protéines
- Faible durée de maintien
- Lavage efficace même à faible dosage
- Ultra-efficace même à basses températures
- Sans phosphore
- Idéal également en cas de mauvaise qualité de l'eau
- Conforme aux critères environnementaux pour l'attribution de l'écolabel européen
- En utilisant ce produit, vous contribuez, si le dosage est respecté, à la réduction de la pollution de l'eau, de la production de déchets et de la consommation d'énergie.



Recommandations de dosage en ml/kg de linge :

|  |  |  |  |
|---|--|---|---|
| 1°dH ≈ 0,16 mmol/l | ml/kg | ml/kg | ml/kg |
| °dH | | | |
| 0 – 8,4 | 4 | 6 | 8 |
| 8,4 – 14 | 6 | 8 | 10 |
| > 14 | 8 | 10 | 12 |

ProCare Tex 10 A est adapté aux programmes des lave-linge Miele Professional.

- Dosage exact et économique via une pompe de dosage

Attention !

- Avant de changer de produit, rincer le système de dosage avec le flexible d'aspiration, à l'eau.
- Respecter les modes d'emploi des lave-linge de Miele Professional.
- En raison des substances naturelles utilisées dans ce produit, une couche sombre et opaque peut se former au fond du récipient. Celle-ci n'a aucune influence sur les performances de lavage du produit.

ProCare

Tex 10 A

Lessive pure

Caractéristiques techniques :

- Densité (20 °C) : 1,17 g/cm³
- Valeur de pH (à 1 %) : 12-13

Conseils de stockage :

ProCare Tex 10 A doit être stocké à l'abri du gel et de l'humidité.

Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient.

Le produit peut être stocké au minimum 24 mois dans son récipient d'origine. 

Mises en garde et consignes de sécurité :

Vous trouverez dans les fiches de données de sécurité les informations relatives à la sécurité et à l'environnement. Elles sont disponibles sur les sites Internet Miele mentionnés ci-après.

Éliminer les récipients vidés et fermés uniquement. Élimination de résidus de matériaux de remplissage :

voir fiche de données de sécurité.

Les indications de cette fiche reposent sur nos connaissances et compétences actuelles.

Elles ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de procéder à ses propres tests et contrôles.

Les indications relatives aux caractéristiques des produits sont fournies sans engagement de notre part.

Unité d'emballage et accessoires livrables :

| Désignation | Récipients | Numéro de matériel |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <i>ProCare Tex 10 A</i> | Bidon de produit de 5 l | 12441960 |
| <i>ProCare Tex 10 A</i> | Bidon de produit de 10 l | 12441970 |
| <i>ProCare Tex 10 A</i> | Bidon de produit de 20 l | 12441980 |
| <i>ProCare Tex 10 A</i> | Tonneau de produit de 200 l | 12306360 |
| Clé pour bidon | Pour tous les bidons de produit | 11851600 |
| DTD 2 Bac collecteur | Bidons de produit de 5 l et de 10 l | 10695460 |

Contact :

Allemagne

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Téléphone +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
Téléphone +33 1 49394400
advpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Téléphone +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Belgique

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Téléphone +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professional



Allemagne

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com