

## ProCare

Tex 10 A

### Detergente puro

#### Utilização:





*ProCare Tex 10 A* é um detergente puro, altamente eficiente, líquido e alcalino para utilização em máquinas de lavar roupa profissionais. *ProCare Tex 10 A* é idealmente utilizável em lavandarias comerciais e lavandarias. Além disso, o *ProCare Tex 10 A* é adequado à conservação profissional de vestuário exterior lavável, roupa de desporto, bem como de roupa de hotelaria e gastronomia.

#### Caraterísticas do produto:

- Dissolução boa de gordura e proteína
- Tempo de atuação curto
- Efeito de lavagem elevado em doses reduzidas
- Elevada eficácia, mesmo a baixas temperaturas
- Isento de fósforo
- Ideal para qualidades de água desfavoráveis
- Cumpre os critérios ambientais para a atribuição do rótulo ecológico da UE
- Com a sua utilização, seguindo as instruções de dosagem, contribuirá para a redução da poluição da água, da geração de resíduos e do consumo de energia.



#### Recomendações de dosagem ml/kg roupa:

			
<b>1°dH ≈ 0,16 mmol/l</b>	<b>ml/kg</b>	<b>ml/kg</b>	<b>ml/kg</b>
<b>°dH</b>			
<b>0 – 8,4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
<b>8,4 – 14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>&gt; 14</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>

*ProCare Tex 10 A* é concebido para os procedimentos nas máquinas de lavar roupa Miele Professional.

- Dosagem exata e económica através de uma bomba doseadora

#### Atenção!

- Antes da troca de produto, lavar o sistema de dosagem com água, incluindo os tubos de sucção.
- As instruções de utilização das máquinas de lavar roupa da Miele Professional devem ser observadas.
- Devido às substâncias naturais utilizadas, pode surgir uma turbidez escura visível na parte inferior do recipiente. Esta turbidez não tem influência no desempenho de lavagem do produto.

# ProCare


**Tex 10 A**

## Detergente puro

**Dados técnicos:**

- Densidade (20 °C): 1,17 g/cm<sup>3</sup>
- Valor de pH (1 %): 12 – 13

**Indicações de armazenamento:**

O *ProCare Tex 10 A* deve ser armazenado seco e protegido contra geada. Após a remoção de quantidades parciais, o recipiente deve ser novamente fechado. O produto pode ser armazenado durante, pelo menos, 24 meses no recipiente original fechado. 

**Indicações de perigo e de segurança:**

Pode encontrar mais informações relativas à segurança e ambiente nas fichas de dados de segurança. Estas estão disponíveis nas páginas da Internet da Miele apresentadas abaixo. Esvaziar e fechar os recipientes antes de os eliminar. Eliminar restos de produto: consultar a ficha de dados de segurança.

Os dados nesta ficha informativa baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência atuais. No entanto, não isentam o utilizador dos seus próprios testes e ensaios. Uma garantia juridicamente vinculativa de certas características não pode ser derivada disto.

**Unidade de embalagem e acessórios disponíveis:**

Designação	Recipiente	Número de material
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Recipiente de 5 l	12441960
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Recipiente de 10 l	12441970
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Recipiente de 20 l	12441980
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Bidão de 200 l	12306360
Chave para tampa do reservatório	Para todos os recipientes	11851600
DTD 2 Tabuleiro apara-pingos	Recipiente de produtos de 5 e 10 l	10695460

**Dados de contacto:****Alemanha**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefone +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

**Portugal**

Miele Portuguesa, Lda.  
Av. do Forte, 5  
2790-073 Carnaxide  
Telefone +351 21 4248 425  
professional@miele.pt  
www.miele.pt/professional

**Alemanha**

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com