

ProCare

Tex 10 A

Detergente solo

Utilización:

ProCare Tex 10 A es un detergente concentrado de gran potencia alcalino, líquido y de gran eficacia para el uso en lavadoras profesionales. *ProCare Tex 10 A* es ideal para lavanderías industriales y autoservicio. *ProCare Tex 10 A* es, por tanto, perfecto para el cuidado profesional de prendas exteriores lavables, ropa de deporte y prendas del sector hotelero y gastronómico.

Características del producto:

- Muy buena disolución de grasa y proteína
- Tiempo de acción corto
- Alta eficiencia de lavado con dosis bajas
- Alta eficiencia incluso a temperaturas bajas
- Sin fósforo
- Ideal incluso en caso de agua de baja calidad
- Cumple con los criterios ambientales de la EU Ecolabel
- Al utilizarlo, contribuye a reducir la contaminación del agua y la cantidad de residuos así como a reducir el consumo energético si se siguen las instrucciones de dosificación.



Recomendaciones de dosificación en ml/kg de ropa:

			
1°dH ≈ 0,16 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	8
8,4 – 14	6	8	10
> 14	8	10	12

ProCare Tex 10 A está diseñado para los procesos de las lavadoras de Miele Professional.

- Dosificación precisa y económica mediante una bomba dosificadora

Tener en cuenta:

- Antes del cambio de producto es imprescindible aclarar el sistema de dosificación y las mangueras de aspiración con agua.
- Se deben tener en cuenta las instrucciones de manejo de las lavadoras de Miele Professional.
- A causa de los componentes naturales que se utilizan, puede formarse una turbiedad oscura visible en la parte inferior del envase. En ningún caso afecta a los resultados de limpieza del producto.

ProCare

Tex 10 A

Detergente solo

Datos técnicos:

- Densidad (20 °C): 1,17 g/cm³
- Valor pH (1 %) 12 – 13

Indicaciones de almacenamiento:

ProCare Tex 10 A Almacenar exclusivamente en un lugar seco y protegido de las heladas. Cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar una dosis.

El producto se puede almacenar con el envase original cerrado durante al menos 24 meses. 

Advertencias de seguridad:

Puede encontrar las advertencias medioambientales y de seguridad en la hoja de datos de seguridad. Están disponibles en el sitio web de Miele que se indica abajo.

Eliminar el recipiente totalmente vacío y cerrado. Eliminación de los restos: ver hoja de datos de seguridad.

Las indicaciones de la ficha técnica hacen referencia a nuestros conocimientos y experiencias. No liberan al usuario de la responsabilidad de realizar comprobaciones y pruebas propias.

De ello no puede derivar una garantía jurídicamente vinculante de determinadas propiedades.

Tipos de envases disponibles y accesorios:

Denominación	Envase	Número de material
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Bombona de 5 l	12441960
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Bombona de 10 l	12441970
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Bombona de 20 l	12441980
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Barril de 200 l	12306360
Llave para bombona	Para todas las bombonas	11851600
DTD 2 bandeja colectora	Bombona de 5 y 10 l	10695460

Datos de contacto:**Alemania**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

España

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 ALCOBENDAS/MADRID
Tel. +34 902575175
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional

**Alemania**

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com