

ProCare

Tex 10 A

Alleinwaschmittel

Verwendung:

ProCare Tex 10 A ist ein hochwirksames, flüssiges und alkalisches Alleinwaschmittelkonzentrat für den Einsatz in professionellen Waschautomaten. *ProCare Tex 10 A* ist ideal einsetzbar in gewerblichen Wäschereien und Waschsalmos. *ProCare Tex 10 A* ist zudem für die professionelle Pflege von waschbarer Obergarderobe, Sportbekleidung sowie Wäsche aus der Hotellerie und Gastronomie geeignet.

Produkteigenschaften:

- Gute Fett- und Eiweißlösekraft
- Kurze Einwirkzeit
- Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung
- Hochwirksam schon bei niedrigen Temperaturen
- Frei von Phosphor
- Ideal auch bei ungünstigen Wasserqualitäten
- Erfüllt die Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Ecolabels
- Mit der Verwendung tragen Sie bei Einhaltung der Dosierungshinweise zur Verringerung der Wasserverschmutzung, der Abfallerzeugung und des Energieverbrauchs bei.



Dosierempfehlungen ml/kg Wäsche:

			
1°dH ≈ 0,16 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	8
8,4 – 14	6	8	10
> 14	8	10	12

ProCare Tex 10 A ist abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Professional Waschautomaten.

- Exakte und ökonomische Dosierung über eine Dosierpumpe

Bitte beachten!

- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuchen mit Wasser durchspülen.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Waschmaschinen sind zu beachten.
- Aufgrund der verwendeten Naturstoffe kann es zu einer sichtbaren dunklen Trübung im unteren Teil des Gebindes kommen. Diese Trübung hat keinen Einfluss auf die Waschleistung des Produktes.

ProCare

Tex 10 A

Alleinwaschmittel

Technische Daten:

- Dichte (20 °C): 1,17 g/cm³
- pH-Wert (1 %ig): 12 – 13

Lagerhinweise:

ProCare Tex 10 sollte trocken und vor Frost geschützt gelagert werden.

Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.

Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig. 

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheit und Zubehör:

Bezeichnung	Gebinde	Materialnummer
ProCare Tex 10 A	5 l Kanister	12441960
ProCare Tex 10 A	10 l Kanister	12441970
ProCare Tex 10 A	20 l Kanister	12441980
ProCare Tex 10 A	200 l Fass	12306360
Kanisterschlüssel	Für alle Kanister	11851600
DTD 2 Auffangschale	5 und 10 l Kanister	10695460

Kontaktdaten:

Deutschland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon +43 (0) 50800420
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/professional

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefon +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Italien

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Telefon +39 (0) 471666319
info@miele-professional.it
www.miele.it/it/professional/index.htm



Deutschland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com