

Detergente multifunción

Aplicación:

ProCare Tex 11 es un detergente multifunción en polvo, alcalino, de alta eficiencia, libre de fosfatos y con enzimas para su uso en lavadoras industriales.

ProCare Tex 11 es ideal para uso en lavadoras industriales.

Gracias a sus elevadas concentraciones de enzimas y blanqueadores de oxígeno, junto con los tensioactivos altamente activos, este producto es totalmente eficaz a bajas temperaturas.

Características del producto:

- Efectivo en el rango de temperaturas de 30 °C a 90 °C
- Especialmente efectivo incluso a bajas temperaturas
- Gran eficacia gracias a enzimas especiales
- Prendas blancas brillantes gracias a los blanqueantes ópticos
- Sin fósforo
- Contiene oxígeno activo
- Excelente eliminación de las manchas y la grasa
- Apto para cualquier rango de dureza del agua

Recomendaciones de dosificación [g (ml) por kg de ropa]:

						
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
°dH						
0 – 8,4	6	11	8	14	11	18
8,4 – 14	8	14	11	18	13	21
> 14	12	20	14	24	17	28

ProCare Tex 11 está diseñado para un rendimiento óptimo en lavadoras Miele Professional.

- Dosificación manual antes de cada ciclo de lavado
- La recomendación de dosificación depende de la dureza del agua

Importante:

- No se debe mezclar con otros productos.
- Deben tenerse en cuenta las instrucciones de manejo de las lavadoras Miele Professional.
- Antes de cambiar de producto, aclarar el sistema de dosificación con agua, incluidas las mangueras de aspiración.

Detergente multifunción

Datos técnicos:

- Peso a granel: 0,62 g/cm³
- Valor de pH (solución al 1 %): 10,0–11,0

Ingredientes:

- Tensioactivos, enzimas, descalcificadores y otros agentes de descalcificación del agua, fragancias, productos blanqueantes, blanqueantes ópticos.

Componentes según el Reglamento 648/2004 de la UE sobre detergentes:

- 5–<15 % de zeolitas
- Enzimas

Almacenamiento:

ProCare Tex 11 debe almacenarse en un lugar seco y protegido de heladas. Cerrar siempre de nuevo los depósitos de reserva una vez extraída la cantidad necesaria de producto.

Riesgos e indicaciones de seguridad:

Para información sobre seguridad y medioambiente, deben consultarse las hojas de datos de seguridad. Están disponibles en las páginas web de Miele que se indican a continuación. Los depósitos de reserva solo deben desecharse cuando estén completamente vacíos y precintados. Ver la hoja de datos de seguridad en relación con el desecho de residuos. Toda la información contenida en este prospecto es actual y correcta según nuestro conocimiento y experiencia. Sin embargo, esto no exime a los usuarios de la obligación de realizar sus propias comprobaciones y pruebas. No puede deducirse de este documento una garantía jurídicamente vinculante de las propiedades específicas del producto.

Embalajes disponibles y accesorios:

Denominación	Unidad de embalaje
<i>ProCare Tex 11</i>	Saco de 10 kg
<i>ProCare Tex 11</i>	Saco de 20 kg
<i>Vaso medidor</i>	250 ml

Datos de contacto:**Alemania**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

España

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 ALCOBENDAS/MADRID
Tel. +34 902575175
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional

**Alemania**

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com