

### Vollwaschmittel

#### Verwendung:

*ProCare Tex 11* ist ein pulverförmiges, mildalkalisches, enzymverstärktes und phosphatfreies Hochleistungs-Universalwaschmittel für Weißwäsche für den Einsatz in professionellen Waschautomaten.

*ProCare Tex 11* ist ideal einsetzbar in der gewerblichen Wäschepflege.

Durch die hohen Konzentrationen an Enzymen und Sauerstoffbleiche sowie einer hochwirksamen Tensidkonzentration ist es auch schon bei niedrigen Temperaturen voll wirksam.

#### Produkteigenschaften:

- Wirksam bei Temperaturen von 30 °C bis 90 °C
- Besonders wirkungsvoll bereits im Niedertemperaturbereich
- Wirksam durch spezielle Enzyme
- Brillanter Weißgrad durch ausgesuchte optische Aufheller
- Frei von Phosphor
- Enthält Aktivsauerstoff
- Sehr gute Schmutzablösung und Fettablösekraft
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar

#### Dosierempfehlungen [g (ml)/kg Wäsche]:

						
	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
1°dH ≈ 0,18 mmol/l						
°dH						
0 – 8,4	6	11	8	14	11	18
8,4 – 14	8	14	11	18	13	21
> 14	12	20	14	24	17	28

*ProCare Tex 11* ist abgestimmt auf die Programmabläufe in Miele Professional Waschmaschinen.

- Manuelle Dosierung vor jedem Waschgang
- Dosierempfehlung in Abhängigkeit der Wasserhärte

#### Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Waschmaschinen sind zu beachten.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuchen mit Wasser durchspülen.

### Vollwaschmittel

**Technische Daten:**

- Schüttgewicht: 0,62 g/cm<sup>3</sup>
- pH-Wert (1 %ig): 10,0 – 11,0

**Inhaltsstoffe:**

- Tenside, Enzyme, Wasserenthärter, Komplexbildner, Duftstoff, Bleichmittel, Optischer Aufheller

**Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:**

- 5 – <15 % Zeolithe
- Enzyme

**Lagerhinweise:**

*ProCare Tex 11* sollte trocken und frostsicher gelagert werden. Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.

**Gefahren- und Sicherheitshinweise:**

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

**Lieferbare Verpackungseinheit und Zubehör:**

Bezeichnung	Gebinde
<i>ProCare Tex 11</i>	10 kg Sack
<i>ProCare Tex 11</i>	20 kg Sack
<i>Messbecher</i>	250 ml

**Kontaktdaten:****Deutschland**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

**Österreich**

Miele Gesellschaft m.b.H.  
Mielestraße 1  
5071 Wals bei Salzburg  
Telefon +43 (0) 50800600  
vertrieb-professional@miele.at  
www.miele.at/professional

**Importeur für die Schweiz**

Miele AG  
Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach  
Telefon +41 (0) 56 4172000  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional

**Italien**

Miele Italia Srl  
Strada di Circonvallazione 27  
39057 S. Michele-Appiano (BZ)  
Telefon +39 (0) 471666319  
info@miele-professional.it  
www.miele.it/it/professional/index.htm

**Belgien**

N.V. Miele S.A.  
Z.5 Mollem 480  
1730 Mollem  
Tel.: +32 2 451 15 40  
professional@miele.be  
www.miele.be/nl/p/

**Luxemburg**

Miele s.à r.l.  
20, Rue Christophe Plantin  
L-2339  
Tel.: +352 49711-20/22  
professional@miele.lu  
www.miele.lu/de/professional/index.htm

**Deutschland**

BÜFA Cleaning GmbH & Co.KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com