

### Maschinenreiniger

Pulver, alkalisch. Zum Einsatz im Rahmen von Servicemaßnahmen in Miele Professional Gewerbewaschmaschinen, Gewerbegeschirrspülern und Reinigungs- und Desinfektionsautomaten.

#### Produkteigenschaften

- Entfernt hartnäckige Stärkebeläge und andere organische Verschmutzungen wie z. B. Eiweiß, Fette und Öle.
- ProCare Universal 77 A ist ein Produkt der Miele Professional Prozesschemikalien und damit abgestimmt auf die von Miele Professional Geräte.
- Dieses Produkt ist besonders für Spülmaschinen der Baureihe ProfiLine und Waschmaschinen mit einem Fassungsvermögen kleiner 8 kg geeignet.
- Der Einsatz kann bei allen Wasserhärten erfolgen.

#### Anwendung und Dosierung

Eine Grundreinigung mit ProCare Universal 77 A sollte nur in Bedarfsfällen maximal alle drei Monate vorgenommen werden. Die Notwendigkeit der Anwendung des Produktes ist zugleich Anlass der Prüfung, ob das Belagsproblem durch eine andere Prozesschemikalie bzw. Veränderung der Parameter der Reinigungsstufe für die Routine abgestellt werden kann.

#### Bitte beachten

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Nur für die gewerbliche Anwendung.
- Die Bedienungsanleitungen der Miele Professional Geräte sind zu beachten.

#### Gewerbewaschmaschinen

Anwendungskonzentration: 1 Dose (500 g) pro Anwendung bzw. 50 g/l (bezogen auf den Wasserverbrauch im Hauptwaschschritt des jeweiligen Programms). Sofern vorhanden, die automatische Reinigerdosierung außer Betrieb setzen. Zugabe des Pulvers entsprechend der Anwendungskonzentration in das Einspülfach des Wasserzulaufs. Auswahl eines Programms mit Hauptwäsche, jedoch OHNE Vorwäsche, mit einer Temperatur von 60 °C. Nach Ablauf des Programms ist die Waschmaschine ohne weitere Maßnahmen wie z. B. nochmaliges Ausspülen wieder normal einsatzfähig. Lediglich die automatische Reinigerdosierung ist nach der Grundreinigung wieder zu aktivieren. Bei der Grundreinigung keine Wäsche in die Maschine geben!

#### Gewerbegeschirrspüler mit Tank-Spülsystem

Anwendungskonzentration: 1 Dose (500 g) pro Anwendung bzw. 50 g/l (bezogen auf das Wasservolumen des Tanks). Sofern vorhanden, die automatische Reinigerdosierung außer Betrieb setzen. Befüllung des Tanks mit Frischwasser. Sollte das Gerät zuvor in Betrieb gewesen sein, muss das Selbstreinigungsprogramm mit anschließender Tankentleerung vorgenommen werden. Nach der Tankbefüllung mit Frischwasser das Pulver entsprechend der Anwendungskonzentration in den Reinigerflottentank bei einer Temperatur von 50 – 70 °C dosieren. Die Dosierung sollte an einer Stelle guter Durchmischung erfolgen, vorrangig im Bereich des Tanksiebes. Für eine schnelle Pulverauflösung sind 1 bis 2 Programmdurchläufe zu starten. Es ist sicher zu stellen, dass eine komplette Pulverauflösung erreicht wird. Nach einer Einwirkzeit von max. 30 Minuten ca. 5 Programmabläufe des längsten Programms (Intensiv) durchführen. Abschließend sollte erneut das Selbstreinigungsprogramm mit anschließender Tankentleerung durchgeführt werden, um die Anwendungslösung komplett auszuspülen. Die automatische Reinigerdosierung ist nach der Grundreinigung wieder zu aktivieren. Bei der Grundreinigung kein Spülgut in die Maschine geben!

#### Gewerbegeschirrspüler mit Frischwasser-Spülsystem und Reinigungs- und Desinfektionsautomaten

Anwendungskonzentration: 1 Dose (500 g) pro Anwendung bzw. 50 g/l (bezogen auf den Wasserverbrauch im Reinigungsschritt des jeweiligen Programms). Sofern vorhanden, die automatische Reinigerdosierung außer Betrieb setzen. Auswahl eines Programms mit der höchsten Reinigungstemperatur und der längsten Einwirkzeit im Reinigungsschritt. Einige Spülmaschinen verfügen über ein separates Kundendienst-Programm für die Maschinenreinigung, welches durch den Kundendienst aktiviert werden kann. Zugabe des Pulvers entsprechend der o. g. Anwendungskonzentration während oder nach dem Wasserzulauf für die Reinigungsphase (nicht bei einer Vorspülphase). Dafür muss die Tür geöffnet und das Pulver direkt in den Spülraum dosiert werden. Die Dosierung sollte für eine gute Auflösung in einen Bereich guter Durchströmung (z. B. Sieb) erfolgen. Nach Ablauf des Programms ist die Maschine ohne weitere Maßnahmen wie z. B. Ausspülen wieder normal einsatzfähig. Lediglich die automatische Reinigerdosierung ist nach der Grundreinigung wieder zu aktivieren. Bei der Grundreinigung kein Spülgut in die Maschine geben!

## ProCare Universal 77 A

### Reiniger

#### Technische Daten

- Schüttdichte: 0,95 g/cm<sup>3</sup>
- pH-Wert (bei 10 g/l, 20 °C): 10,9 +/- 0,5

#### Lagerhinweise

- Produkt kann durch Feuchtigkeit verklumpen und an Wirksamkeit verlieren
- Einzuhaltende Lagerbedingungen: kühl und trocken lagern
- Bei sachgemäßer Lagerung 2 Jahre verwendbar

Bezeichnung	Gebinde
ProCare Universal 77 A	500 g Dose

#### Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

#### Kontaktdaten:

##### Deutschland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29,  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Luxemburg

Miele S.à r.l.  
20, Rue Christophe Plantin  
L-2339 Luxemburg  
Telefon +352 (0) 4971125  
infolux@miele.lu  
www.miele.lu/de/professional/index.htm

##### Importeur für die Schweiz

Miele AG  
Limmatstrasse 4,  
8957 Spreitenbach  
Telefon +41 (0) 56 4172000  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional

##### Italien

Miele Italia Srl  
Strada di Circonvallazione 27,  
39057 S. Michele-Appiano (BZ)  
Telefon +39 (0) 471666319  
info@miele-professional.it  
www.miele.it/it/professional/index.htm

##### Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.  
Mielestraße 1  
5071 Wals bei Salzburg  
Telefon +43 (0) 50800420  
vertrieb-professional@miele.at  
www.miele.at/professional



##### Deutschland

claro products GmbH  
Sonystraße 20  
5081 Anif  
Austria  
www.claro.at