

### Adoucissant

**Application:**

*ProCare Tex 70 S* est un adoucissant liquide concentré, acide et de haute performance destiné aux lave-linge professionnels. Ce produit est exempt de microplastiques.

**Propriétés du produit:**

- Très concentré
- Parfum discret et agréablement frais
- Bonnes propriétés antistatiques sur les fibres mélangées
- Très bonne affinité

**Recommandations de dosage:**

*ProCare Tex 70 S* est conçu pour donner les meilleurs résultats dans les lave-linge Miele Professional.

- Ajouter 3 à 5 ml par kg de linge au rinçage final
- Dosage précis et économique grâce à la pompe de dosage

**Remarque:**

- Ne pas mélanger sous forme concentrée avec d'autres produits.
- Avant de changer de produit, rincer le système de dosage, y compris les flexibles d'aspiration, avec de l'eau.
- Les modes d'emploi des lave-linge Miele Professional doivent être respectés.

**Caractéristiques techniques:**

- Densité (20 °C): 0,99 g/ml
- Valeur de pH (solution à 1%): 3,5–4,5

**Composants selon le règlement UE 648/2004 relatif aux détergents:**

- Colorant à base de tensio-actifs cationiques, parfum

**Stockage:**

*ProCare Tex 70 S* doit être stocké à l'abri du gel et de l'humidité. Les réservoirs doivent toujours être à nouveau scellés une fois que la quantité requise de produit a été prélevée.

### Adoucissant

#### Risques et consignes de sécurité :

Consulter les informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité. Elles sont disponibles sur les sites Internet de Miele indiqués ci-dessous. Éliminer les réservoirs uniquement lorsqu'ils sont complètement vides et fermés. Voir la fiche de données de sécurité concernant l'élimination des résidus.

Toutes les informations contenues dans ce dépliant correspondent à l'état actuel de notre connaissance et expérience et sont correctes. Cela ne dispense toutefois pas les utilisateurs de procéder à leurs propres vérifications et tests.

Il n'est pas possible d'en déduire une garantie juridiquement contraignante des propriétés spécifiques du produit.

#### Unités de conditionnement et accessoires disponibles :

Désignation	Unité de conditionnement
<i>ProCare Tex 70 S</i>	Bidon de produit de 5 l
<i>ProCare Tex 70 S</i>	Bidon de produit de 10 l
<i>ProCare Tex 70 S</i>	Bidon de produit de 20 l
Clé pour bidon	Pour tous les bidons
DTD 2 bacs collecteur	Bidons de produit de 5 l et de 10 l
Verre doseur	250 ml
Robinet de vidange	Bidons de produit de 5 l et de 10 l

#### Coordonnées :

##### Allemagne

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tél. : +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### France

Miele S.A.S.  
9, avenue Albert Einstein  
93150 Le Blanc-Mesnil  
Téléphone +33 1 49394400  
advpro@miele.fr  
www.miele.fr/professional

##### Importateur pour la Suisse

Miele AG  
Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach  
Tél. +41 (0) 56 4172000  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional

##### Belgique

N.V. MIELE S.A.  
Z.5 Mollem 480  
1730 Mollem  
Téléphone +32 2 4511411  
info@miele.be  
www.miele.be/professional

##### Luxembourg

Miele s.à r.l.  
20, Rue Christophe Plantin  
L-2339  
Tél. : +352 49711-20/22  
professional@miele.lu  
www.miele.lu/de/professional/index.htm



##### Allemagne

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com