

Koneen puhdistusaine

Jauhe, emäksinen. Käytetään Miele Professional pyykinpesukoneiden, astianpesukoneiden sekä pesu- ja desinfiointikoneiden puhdistukseen huollon yhteydessä.

Tuotteen ominaisuudet

- Itsepintaisten tärkkijäämien sekä muun orgaanisen lian, kuten proteiinien, rasvan ja öljyn poistoon.
- ProCare Universal 77 A on Miele Professional -prosessikemikaali, joten sen koostumus on kehitetty nimenomaan Miele Professional -koneita varten.
- Tämä tuote sopii erityisesti ProfiLine-astianpesukoneiden sekä täyttömäärältään alle 8 kg pyykinpesukoneiden puhdistukseen.
- Tuotetta voidaan käyttää kaikilla vedenkovuuksilla.

Käyttö ja annostus

ProCare Universal 77 A:ta tulee käyttää koneiden perusteelliseen puhdistukseen vain tarvittaessa, enintään kerran kolmessa kuukaudessa. Kun tilanne edellyttää tämän tuotteen käyttöä huoltotilanteissa, on syytä selvittää, ovatko kertymät ja jäämät jonkin toisen prosessikemikaalin tai puhdistusparametreihin tehtyjen muutosten aiheuttamia.

Huomaa:

- Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Vain ammattikäyttöön.
- Noudata Miele Professional -koneiden käyttöohjeita.

Pyykinpesukoneet ammattikäyttöön

Käyttöpitoisuus: 1 tölkillinen (500 g) käyttökertaa kohti tai 50 g/l (käytettävän ohjelman varsinaisen pesun vesimäärän mukaan). Ota automaattinen annostusjärjestelmä pois käytöstä, mikäli sellainen on käytössä. Kaada ohjeen mukaisen käyttöpitoisuuden edellyttämä määrä jauhetta pesuainelokeroon. Valitse 60 °C ohjelma, joka sisältää varsinaisen pesun, mutta EI esipesua. Ohjelman päätyttyä pyykinpesukonetta voi taas käyttää normaalisti ilman erityisiä toimenpiteitä, kuten huuhtelua. Muista ottaa automaattinen annostusjärjestelmä takaisin käyttöön, koneen puhdistuksen jälkeen. Peruspuhdistus pitää suorittaa ilman pyykkiä!

Ammattikäyttöön tarkoitetut tankkiastianpesukoneet

Käyttöpitoisuus: 1 tölkillinen (500 g) käyttökertaa kohti tai 50 g/l (tankin vesimäärän mukaan). Ota automaattinen annostusjärjestelmä pois käytöstä, mikäli sellainen on käytössä. Täytä tankki puhtaalla vedellä. Jos konetta on käytetty, käynnistä itsepuhdistusohjelma, johon sisältyy tankin tyhjennys. Kun tankki on täytetty puhtaalla vedellä, annostele jauhe em. pitoisuutena pesuainesaaliioon 50–70 °C lämpötilassa. Annostele jauhe kohtaan, jossa se sekoittuu hyvin, mieluiten tankin siivilän alueelle. Jotta jauhe liukenee mahdollisimman nopeasti, suorita 1–2 ohjelmakertaa. Varmista, että jauhe liukenee kokonaan. Anna vaikuttaa enintään 30 minuuttia ja suorita sitten n. 5 ohjelmakertaa pisimmällä (Tehopesu) ohjelmalla. Suorita lopuksi koneen itsepuhdistusohjelma, johon kuuluu tankin tyhjennys, jotta kaikki puhdistusainejäämät huuhtoutuvat varmasti pois. Muista ottaa automaattinen annostusjärjestelmä takaisin käyttöön, koneen puhdistuksen jälkeen. Peruspuhdistus pitää suorittaa ilman astioita.

Ammattikäyttöön tarkoitetut puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet

Käyttöpitoisuus: 1 tölkillinen (500 g) käyttökertaa kohti tai 50 g/l (käytettävän ohjelman varsinaisen pesun vesimäärän mukaan). Ota automaattinen annostusjärjestelmä pois käytöstä, mikäli sellainen on käytössä. Valitse ohjelma, jonka pesuvaiheen pesulämpötila on korkein ja vaikutusaika pisin. Monissa astianpesukonemalleissamme on erillinen huolto-ohjelma koneen puhdistusta varten, jonka huolto voi ottaa käyttöön. Annostele jauhe em. pitoisuutena pesuvaiheen vedenoton aikana tai sen jälkeen (ei esipesun aikana). Avaa koneen luukku ja annostele jauhe suoraan pesutilaan. Jotta jauhe liukenee mahdollisimman hyvin, annostele se kohtaan, jossa veden virtaus on mahdollisimman hyvä (kuten siiviläsarjaan). Ohjelman päätyttyä konetta voi taas käyttää normaalisti ilman erityisiä toimenpiteitä, kuten huuhtelua. Muista ottaa automaattinen annostusjärjestelmä takaisin käyttöön, koneen puhdistuksen jälkeen. Peruspuhdistus pitää suorittaa ilman astioita.

ProCare Universal 77 A

Pesuaineet

Tekniset tiedot

- Irtotiheys: 0,95 g/cm³
- pH-arvo (10 g/l, 20 °C): 10,9 +/- 0,5

Varastointi

- Tuote voi paakkuuntua kosteuden vaikutuksesta, mikä heikentää sen tehoa.
- Varastointiolosuhteet: Säilytettävä viileässä ja kuivassa.
- Säilyy oikein säilytettynä jopa 2 vuotta.

Pakkausyksiköt ja varusteet

Nimitys	Pakkausyksikkö
ProCare Universal 77 A	500 g tölkki

Vaara- ja turvalausekkeet

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvatiedoista. Ohjeiden mukaan käytettynä tuote on turvallinen elintarvikkeiden käsittelyä koskevien ohjeistusten mukaisesti. Hävitä pakkaukset vain täysin tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen, ks. käyttöturvallisuustiedote. Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä velvoitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä. Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

Yhteystiedot:

Saksa

Miele Germany KG Carl-Miele-Straße 29,
D-33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Suomi

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puh.: (09) 857 97 500
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional



Itävalta

claro products GmbH
Sonystraße 20 A
A-5081 Anif
Itävalta
www.claro.at