

ProCare
Universal 70 ST**Producto de limpieza universal****Uso**

Producto de limpieza universal para eliminar de forma delicada la suciedad, las grasas y el aceite de cualquier superficie resistente al agua. Se recomienda también el uso de este producto para los aparatos en acero inoxidable de Professional y Steelco. No apto para la limpieza de superficies más grandes. Sólo para uso comercial. ProCare Universal 70 ST sirve para eliminar sustancias adheridas en consecuencia del uso diario y susceptibles de afectar a largo plazo la superficie, confiriendo un aspecto homogéneo y un brillo natural a los aparatos.

Características del producto

Gracias a su especial combinación de sustancias activas, el producto disuelve:

- manchas de aceite y grasa
- residuos de origen vegetal y animal
- restos de sangre y albúmina
- adhesiones persistentes

Otras características del producto:

- certificación UE Ecolabel
- no requiere etiquetado
- libre de fosfatos, silicatos, aceites minerales blancos e ingredientes abrasivos
- cuida el material
- fácil de lavar

**Dosificación y aplicación**

Aplicar sobre un paño de limpieza húmedo, preferiblemente de microfibra. A continuación, utilizarlo para tratar las superficies que se van a limpiar. Tras un breve tiempo de actuación, la superficie debe limpiarse a fondo con un paño húmedo y, luego, pulirse con un paño seco.

¡Se ruega observar!

No mezclar con otros productos.

ProCare
Universal 70 ST**Producto de limpieza universal****Especificaciones técnicas**

Densidad (20 °C): aprox.1,0 g/ml

pH (20 °C): aprox. 10,9

Aspecto: transparente, verde claro

Ingredientes

Mezcla de tensoactivos no iónicos y aniónicos, solubilizantes, complejantes y éteres glicólicos.

Instrucciones de almacenamiento

- Temperatura de almacenamiento prescrita: 5 °C a 25 °C
- Utilizable sin límites en caso de almacenamiento adecuado

Advertencias e instrucciones de seguridad

Información medioambiental y de seguridad figura en las hojas de datos de seguridad, las cuales están disponibles en www.miele-professional.com.

Eliminar los envases tan sólo totalmente vacíos y cerrados. Eliminación de residuos de producto: véase la hoja de datos de seguridad.

Los datos facilitados en la presente hoja de información se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, no eximiendo al usuario de la realización de ensayos y pruebas propios ni asegurando en forma legalmente vinculante la existencia de propiedades determinadas.

Contact:**Germany**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Spain

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 ALCOBENDAS/MADRID
Tel. +34 902575175
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional

**Producer**

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 37
33609 Bielefeld
Telefon +49 (0) 52130370
info@stockmeier.com
www.stockmeier.de