

**ProCare**  
**Universal 70 ST****Produto de limpeza multiusos****Uso**

Produto de limpeza multiusos não sujeito a requisitos de rotulagem para a remoção cuidada de sujidade, óleos e gorduras de todas as superfícies que podem ser tratadas com água. Recomendamos igualmente a sua utilização em máquinas de aço inoxidável da Miele Professional e Steelco. Não recomendado para limpeza de superfícies de maiores dimensões. ProCare Universal 70 ST é utilizado para remover substâncias aderentes que são depositadas pela utilização diária dos aparelhos e que podem atacar a superfície a longo prazo. Os aparelhos recebem um aspecto homogéneo e um brilho natural.

**Características do produto**

Pela a combinação especial o produto remove:

- Manchas de óleo e gordura
- Resíduos de origem vegetal e animal
- Resíduos de sangue e proteínas
- Substâncias aderentes teimosas

O produto é também caracterizado da seguinte forma:

- Certificação do Rótulo Ecológico da UE
- Livre de rotulagem
- Livre de fosfatos, silicatos, óleos brancos e componentes abrasivos
- Suave nos materiais
- Fácil de enxaguar

**Dosagem e aplicação**

Aplicar num pano de limpeza húmido, de preferência de microfibra. Em seguida, usar para tratar a superfície a ser limpa. Depois de um tempo de atuação curto, limpar bem a superfície com um pano ligeiramente húmido e, de seguida, limpar com um pano seco.

**Por favor observe!**

Não misturar com outros produtos.

**ProCare**  
**Universal 70 ST****Produto de limpeza multiusos****Dados técnicos**

Densidade (20 °C): ca. 1,0 g/ml

Valor pH (20 °C): ca. 10,9

Aspecto: claro, verde claro

**Ingredientes**

Mistura de tensoactivos não e aniónicos, solubilizantes, agentes complexantes e éteres glicólicos.

**Instruções de armazenamento**

- Temperatura de armazenamento a ser mantida: 5 °C a 25 °C
- Nenhuma restrição de usabilidade se armazenado adequadamente

**Informação sobre perigos e segurança**

A informação sobre segurança e ambiente pode ser encontrada nas fichas de segurança. Estes estão disponíveis em [www.miele-professional.com](http://www.miele-professional.com).

Eliminar os recipientes apenas quando vazios e fechados. Eliminação de resíduos do produto: ver ficha de dados de segurança.

A informação contida nesta folha de dados baseia-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Não isenta o utilizador da realização dos seus próprios testes e ensaios. Uma garantia juridicamente vinculativa de certas propriedades não pode ser derivada disto.

**Contact:****Germany**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29,  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
[vertrieb@miele-professional.de](mailto:vertrieb@miele-professional.de)  
[www.miele.de/professional](http://www.miele.de/professional)

**Portugal**

Miele Portuguesa, Lda.  
Av. do Forte, nº5  
2790-073 Carnaxide  
Tel. +351 21 4248 100  
[professional@miele.pt](mailto:professional@miele.pt)  
[www.miele.pt/professional](http://www.miele.pt/professional)

**Producer**

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG  
Am Stadtholz 37  
33609 Bielefeld  
Telefon +49 (0) 52130370  
[info@stockmeier.com](mailto:info@stockmeier.com)  
[www.stockmeier.de](http://www.stockmeier.de)