

ProCare Shine 40 GC

Afspændingsmiddel

Program

Flydende koncentrat, surt. Til maskinopvask i professionelle opvaskemaskiner med både friskvands- og tankopvaskssystemer.

Produktegenskaber

- Tildelt EU Ecolabel
- Forbedrer og forkorter tørringsprocessen
- Forhindrer kalkaflejring og skåner servicet
- Skumhæmmende effekt
- Skåner mønstre og tryk
- Indeholder let bionedbrydelige tensider



Anvendelse og dosering

ProCare Shine 40 GC er udviklet til brug i programforløb i Miele Professionals opvaskemaskiner til erhvervsmæssig brug.

- Præcis og økonomisk dosering via det indbyggede doseringsanlæg i døren eller via en ekstern doseringspumpe (afhængig af model)
- Anbefalet dosering: 0,2-0,4 ml/l (0,02-0,04 %)
- Anbefalet vandhårdhedsområde: 0-0,5 mmol/l (0-3 °dH)

Doseringen skal tilpasses det service, der skal vaskes. Hvis der bruges for meget eller for lidt afspændingsmiddel, kan det føre til utilfredsstillende rengøringsresultater. Ud fra opvaskemaskinens standardindstillinger fra fabrikken (for Miele-maskiner er denne værdi normalt 0,04 %) kan der foretages justeringer efter behov.

Ved opvask anbefales det at bruge blødt vand med en hårdhed på 0-0,5 mmol/l (0-3 °dH). Højere vandhårdhedsområder op til maksimalt 1,4 mmol/l (8 °dH) kan om nødvendigt udlignes ved at øge doseringskoncentrationen. For at beskytte opvaskemaskinen og servicet anbefaler vi dog at anvende et vandbehandlingssystem (f.eks. en indbygget eller ekstern blødgøringsanlæg) for at opnå den ønskede vandhårdhed.

Bemærk:

- Koncentratet må ikke blandes med andre produkter
- Ved skift af produkt, skal følgende bemærkes:
 - Hvis der anvendes en ekstern doseringspumpe, skal doseringssystemet rengøres:
Skyl grundigt med vand, og fyld derefter systemet
 - Ved brug af den indbyggede beholder anbefaler vi først at fylde den op med et nyt produkt, når indikatoren for påfyldning af afspændingsmiddel vises.
- Brugsanvisningerne til Miele Professionals opvaskemaskiner skal følges.

ProCare Shine 40 GC

Afspændingsmiddel

Tekniske data

- Massefylde (20 °C): ca. 1,0 g/cm³
- pH-værdi i opløsning: 6,5-7,0

Indholdsstoffer

Tensider, organiske syrer, opløsningsmidler

Opbevaring

- Opbevaringstemperatur: 5 °C til 35 °C
- Der er ingen begrænsninger for holdbarheden, hvis produktet opbevares korrekt.
- Beskyt mod direkte sollys

Risici og sikkerhedsanvisninger

For sikkerheds- og miljøoplysninger, se sikkerhedsdatablade. Disse fås på Miele's websteder nedenfor. Hvis produktet anvendes som anvist, er det sikkert i forhold til relevante retningslinjer for fødevareforarbejdning. Kassér kun beholdere, der er tomme og forseglede. Se sikkerhedsdatablad vedrørende bortskaffelse af rester.

Alle oplysninger på dette produktblad er aktuelle og korrekte ud fra vores viden og erfaring. Dette fritager dog ikke brugerne for forpligtelsen til at udføre deres egne kontroller og tests. En juridisk bindende garanti for specifikke produktgenskaber kan ikke udledes af dette.

Emballeringsenheder og tilbehør

Betegnelse	Emballeringsenhed
ProCare Shine 40 GC	1 l flaske
ProCare Shine 40 GC	5 l dunk
ProCare Shine 40 GC	10 l dunk
Åbner til 5 l og 10 l dunk	
DTD 2 opsamlingsbakke til 5 l og 10 l dunk fra Miele ProCare-produktserien	

Kontaktoplysninger:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tlf.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Danmark

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Tel.: +45 43271510
professional@miele.dk
www.miele.dk/professional



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
77728 Oppenau
www.etol.de