



Reinigungsmittel

Verwendung

Flüssigkonzentrat, mildalkalisch. Für die automatische, maschinelle Reinigung in gewerblichen Spülmaschinen mit Frischwasser- wie auch Tank-Spülsystem.

Produkteigenschaften

- Universell einsetzbar mit guter Reinigungsleistung bei leichten Verschmutzungen
- Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut
- Beugt Korrosion vor
- Geringe GefahrstoffEinstufung, geringe Schutzmaßnahmen im Umgang
- Dekorschonend
- Frei von Phosphat und Aktivchlor

Anwendung und Dosierung

ProCare Shine 10 MA ist abgestimmt auf die Programmabläufe in den gewerblichen Spülmaschinen von Miele Professional.

- Exakte und ökonomische Dosierung über eine Dosierpumpe
- Dosierempfehlung: 2–5 ml/l (0,2–0,5 %)
- Empfohlener Wasserhärtebereich: 0–0,5 mmol/l (0–3 °dH)

Die Dosierung und Programmwahl sollte in Abhängigkeit des Spülgutes und der Anschmutzung erfolgen. Eine ungeeignete Programmwahl sowie eine Über- oder Unterdosierung des Reinigungsmittels können zu nicht zufriedenstellenden Reinigungsergebnissen führen. Ausgehend von der Werkseinstellung der Spülmaschine (bei Miele Maschinen i.d.R. 0,3 %) können im Bedarfsfall Anpassungen vorgenommen werden.

Beim Geschirrspülen wird der Einsatz von weichem Wasser 0–0,5 mmol/l (0–3 °dH) empfohlen. Höhere Wasserhärten bis max. 1,4 mmol/l (8 °dH) können gegebenenfalls durch eine Erhöhung der Dosierkonzentration ausgeglichen werden. Zum Schutz der Spülmaschine und des Spülgutes wird jedoch die Nutzung eines Wasseraufbereitungssystems (z. B. interner/externer Enthärter) zur Erreichung der Ziel-Wasserhärte empfohlen.

Bitte beachten!

- Im Konzentrat nicht mit anderen Produkten mischen
- Für einen Produktwechsel muss das Dosiersystem gereinigt werden: mit Wasser durchspülen und entlüften
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Spülmaschinen sind zu beachten
- Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir das gesamte ProCare Shine System aus Reinigungsmittel, Klarspüler und Regeneriersalz

ProCare Shine 10 MA



Reinigungsmittel

Technische Daten

Dichte (20 °C): ca. 1,3 g/cm³

pH-Wert der Anwendungslösung: 10,0–11,0

Inhaltsstoffe

Alkalien, Komplexbildner

Lagerhinweise

- Einzuhaltende Lagertemperatur: –7 °C bis 40 °C
- Bei sachgemäßer Lagerung keine Einschränkung der Nutzbarkeit
- Vor direktem Sonnenlicht schützen

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheiten und Zubehör

Bezeichnung	Gebinde
ProCare Shine 10 MA	5 l Kanister
ProCare Shine 10 MA	10 l Kanister
Kanisterschlüssel für 5 l und 10 l Kanister	
Auffangschale DTD 2 für 5 und 10 l Kanister der Miele ProCare Serien	

Kontaktdaten:

Deutschland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Luxemburg

Miele s.à.r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339
Tel.: +352 49711-20/22
professional@miele.lu
www.miele.lu/de/professional/index.htm

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstraße 4
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Italien

Miele Italia S.r.l.
Via Thomas- Alva- Edison 9
39100 Bolzano
Tel.: 0471-666319
professional@miele.it
www.miele.it/it/p/

Österreich

Miele Ges.m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals
Tel.: +43 50 800 600
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/professional

Belgien

N.V. Miele S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel.: +32 2 451 5 40
professional@miele.be
www.miele.be/nl/p/



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
77728 Oppenau
www.etol.de