

ProCare Shine 10 A



Détergents

Application

Concentré liquide alcalin. Pour le nettoyage automatique dans des lave-vaisselle professionnels équipés d'un système de lavage à eau renouvelée et d'un système à surchauffeur. Le produit *ProCare Shine 10 A* n'est pas destiné à être utilisé dans les lave-vaisselle de la série d'appareils Miele ProfiLine.

Propriétés du produit

- Pour le nettoyage de la vaisselle, des couverts et des verres
- Élimine les taches tenaces telles que l'amidon, le blanc d'œuf, le thé/café
- Contient du chlore actif et des phosphates
- Élimine de manière fiable les résidus alimentaires brûlés et séchés
- Prévient l'entartrage et protège les charges
- Protège de la corrosion
- Contient des phosphates, du chlore actif et des alcalis
- Ne convient pas pour l'aluminium et l'argent

Utilisation et dosage

Le produit *ProCare Shine 10 A* est conçu pour être utilisé dans les déroulements de programmes des lave-vaisselle professionnels Miele Professional.

- Dosage précis et économique grâce à la pompe de dosage
- Il convient d'utiliser des systèmes de dosage appropriés pour manipuler ce produit
- Concentration à l'emploi : la quantité de dosage dépend du degré de salissure de la charge
- Recommandation de dosage : 2–5 ml/l (0,2–0,5 %)
- Plage de dureté de l'eau recommandée : 0–0,5 mmol/l (0–3 °dH)

La quantité de dosage et le programme doivent être choisis en fonction de la charge et du degré de salissure. Le choix d'un programme inadapté ou l'utilisation d'une quantité excessive ou insuffisante de détergent peut entraîner des résultats de lavage insatisfaisants. En fonction des réglages d'usine du lave-vaisselle (pour les appareils Miele, ils sont généralement de 3 ml/l ou 0,3 %), il est possible de procéder à des ajustements si nécessaire.

Pour le lavage, il est recommandé d'utiliser de l'eau douce dont la dureté est comprise entre 0 et 0,5 mmol/l (0 à 3 °dH). Si nécessaire, une plage de dureté de l'eau supérieure, jusqu'à 1,4 mmol/l (8 °dH) au maximum, peut être compensée en augmentant la concentration de dosage. Toutefois, afin de protéger le lave-vaisselle et la charge, nous vous recommandons d'utiliser un système de traitement de l'eau (par exemple, un adoucisseur d'eau interne ou externe) pour atteindre la dureté de l'eau souhaitée.

Remarques :

- Ne mélangez pas sous forme concentrée avec d'autres produits.
- Le système de dosage doit être nettoyé avant de changer de produit : rincez-le soigneusement à l'eau et amorcez-le.
- Les modes d'emploi des lave-vaisselle Miele Professional doivent être respectés.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser le système complet ProCare Shine, qui comprend un détergent, un produit de rinçage et du sel régénérant.

Caractéristiques techniques

- Densité (à 20 °C) : env. 1,2 g/cm³
- Valeur du pH de la solution : 11,5–12,0

Ingrédients

Alcalis, anticalcaires, agents de blanchiment

ProCare Shine 10 A



Détergents

Stockage

- Température de stockage: entre -10 °C et 30 °C
- Protégez des rayons directs du soleil
- Peuvent être utilisés pendant 12 mois maximum s'ils sont conservés correctement.

Risques et consignes de sécurité

Consultez les informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité. Elles sont disponibles sur les sites Internet de Miele, indiqués ci-dessous. S'il est utilisé conformément aux instructions, le produit est sûr au regard des directives relatives à la transformation des denrées alimentaires.

Éliminez les contenants uniquement lorsqu'ils sont complètement vides et fermés. Consultez la fiche de données de sécurité concernant l'élimination des résidus.

Toutes les informations contenues dans ce dépliant correspondent à l'état actuel de notre connaissance et expérience et sont correctes. Cela ne dispense toutefois pas les utilisateurs de procéder à leurs propres vérifications et tests. Il n'est pas possible d'en déduire une garantie juridiquement contraignante des propriétés spécifiques du produit.

Unités d'emballage et accessoires

Désignation	Unité de conditionnement
<i>ProCare Shine 10 A</i>	Bidon de produit de 5 l
<i>ProCare Shine 10 A</i>	Bidon de produit de 10 l
Clés pour bidons de produit de 5 l et 10 l	
Bac collecteur DTD 2 pour les bidons de produit de 5 l et 10 l de la série d'appareils Miele ProCare	

Coordonnées :

Allemagne

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland
KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
Tel.: +33 1 49394444
advpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Belgique

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel.: +32 2 4511-411
info@miele.be
www.miele.be/professional

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Luxembourg

Miele s.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 Luxembourg
Tel.: +352 49711-20/22
infolux@miele.lu
www.miele.lu/de/professional

Canada

Miele Limited
161 Four Valley Drive
VAUGHAN
Ontario L4K 4V8
KANADA
Tel.: +1 905 532-2270
customercare@miele.ca
www.miele.ca



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
77728 Oppenau
www.etol.de