

ProCare Tex 70 S

Amaciador

Aplicação:

O *ProCare Tex 70 S* é um amaciador concentrado líquido, altamente eficiente, ácido para utilização em máquinas de lavar roupa industriais. Este produto não tem microplásticos.

Propriedades do produto:

- Altamente concentrado
- Fragrância leve, agradável e fresca
- Boas propriedades antiestáticas em tecidos mistos
- Excelente adsorção

Recomendações de dosagem:

O *ProCare Tex 70 S* é adaptado às sequências do programa nas máquinas de lavar roupa da Miele Professional.

- Adicionar 3–5 ml por kg de roupa à enxaguagem final
- Dosagem exata e económica através de uma bomba doseadora

Tenha em atenção:

- Não misturar na forma concentrada com outros produtos.
- Antes de efetuar uma troca de produtos, lavar o sistema de dosagem com água, incluindo os tubos de sucção.
- As instruções de utilização das máquinas de lavar roupa da Miele Professional devem ser observadas.

Caraterísticas técnicas:

- Densidade (20 °C): 0,99 g/ml
- Valor de pH (solução a 1 %): 3,5–4,5

Ingredientes conforme o Regulamento CE n.º 648/2004 relativo aos detergentes:

- Tensioativos catiónicos, corante, fragrância

Armazenamento:

O *ProCare Tex 70 S* deve ser armazenado num local seco e protegido do gelo. Fechar novamente os recipientes após a remoção da quantidade necessária de produto.

ProCare Tex 70 S

Amaciador

Indicações de perigo e de segurança:

Pode encontrar mais informações relativas à segurança e ambiente nas fichas de dados de segurança. Estas estão disponíveis nos websites da Miele apresentados abaixo.

Eliminar os recipientes apenas quando estiverem completamente esvaziados e fechados.

Consulte a ficha de dados de segurança quanto à eliminação de restos de produto.

As informações na presente ficha informativa são, com base nos nossos conhecimentos e experiência, atuais e corretas. No entanto, não isentam os utilizadores de conduzirem os seus próprios testes e ensaios.

Uma garantia juridicamente vinculativa de certas características do produto não pode ser derivada disto.

Unidades de embalagem e acessórios disponíveis:

Designação	Unidade de embalagem
<i>ProCare Tex 70 S</i>	Recipiente de 5 l
<i>ProCare Tex 70 S</i>	Recipiente de 10 l
<i>ProCare Tex 70 S</i>	Recipiente de 20 l
Chave para tampa do recipiente	Para todos os recipientes
Tabuleiro apara-pingos DTD 2	Recipientes de 5 e 10 l
Copo graduado	250 ml
Torneira de drenagem	Recipientes de 5 e 10 l

Dados de contacto:

Alemanha

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Portugal

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
Telefone +351 21 4248 425
professional@miele.pt
www.miele.pt/professional



Alemanha

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com