

# ProCare

**Tex 11**

## Detersivo universale

**Uso:**

*ProCare Tex 11* è un detersivo universale per capi bianchi e colorati altamente efficace, in polvere, alcalino, arricchito con enzimi, senza fosfati per l'uso in lavatrici professionali. *ProCare Tex 11* è la soluzione ideale per l'impiego nelle lavanderie professionali. Grazie all'elevata concentrazione di enzimi e candeggianti all'ossigeno e un'efficace concentrazione di tensioattivi, questo detersivo è efficace anche a temperature basse.

**Caratteristiche del prodotto:**

- Efficace a temperature di 30 a 90 °C
- Particolarmente efficace nell' area a basse temperature
- Efficace grazie a enzimi nuovi e speciali
- Grado di bianco brillante grazie a sbiancanti ottici ricercati
- Senza fosforo
- Con ossigeno attivo
- Ottimo scioglimento dello sporco e dei grassi
- Utilizzabile con tutte le durezza dell'acqua

**Consigli di dosaggio [g (ml)/kg biancheria]:**

Durezza dell'acqua* Classe di durezza	Sporco leggero	Sporco medio	Sporco ostinato
0-8,4 dolce	6 (11)	8 (14)	10 (18)
8,4-14 media	8 (14)	10 (18)	12 (21)
> 14 dura	11 (20)	13 (24)	15 (28)

\*Il grado di durezza o la durezza dell'acqua in gradi si possono richiedere all'azienda idrica competente.

*ProCare Tex 11* è adatto ai programmi delle lavatrici Professional di Miele.

- Dosaggio manuale prima di ogni ciclo di lavaggio
- Consiglio di dosaggio in base alla durezza dell'acqua

**Attenzione!**

- Non mescolare ad altri prodotti.
- Leggere attentamente le istruzioni d'uso delle lavatrici Miele Professional.

## ProCare

Tex 11

### Detersivo universale

#### Dati tecnici:

- Densità: 0,64 g/cm<sup>3</sup>
- Valore pH (1 %ig): 10,0 – 11,0

#### Componenti per detersivo secondo la normativa sui detersivi CE 648/2004:

- 5 – <15 % zeoliti
- Enzimi

#### Indicazioni per la conservazione:

*ProCare Tex 11* deve essere conservato in luogo asciutto e non esposto al gelo. Dopo il prelievamento di quantità parziali di prodotto, richiudere bene il contenitore. Il prodotto nella confezione originale può essere conservato per minimo 24 mesi. ⌚

#### Indicazioni di pericolo e avvertenze sulla sicurezza:

Le informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente sono riportate nelle schede tecniche di sicurezza. Queste sono disponibili nelle pagine web Miele riportate sotto. Smaltire i fusti solo vuoti e chiusi. Smaltimento del contenuto liquido: v. scheda tecnica di sicurezza.

Le indicazioni di questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non esonerano l'utilizzatore da effettuare propri test e indagini. Non ne deriva la garanzia legalmente vincolante di determinate proprietà.

#### Confezione e accessori disponibili:

Denominazione	Tanica	Numero materiale
<i>ProCare Tex 11</i>	Sacco da 10 kg	11520420
<i>ProCare Tex 11</i>	Sacco da 20 kg	11520440

#### Contatti:

##### Germania

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel. +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Importatore per la Svizzera

Miele AG  
Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach  
Tel. +41 (0) 56 4172000  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional

##### Italia

Miele Italia Srl  
Strada di Circonvallazione 27  
39057 S. Michele-Appiano (BZ)  
Tel. +39 (0) 471666319  
professional@miele.it  
www.miele.it/it/professional/index.htm



##### Germania

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co.KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com