

Informations sur les hottes

Miele						
Désignation			DA 6890			
Construction						
Evacuation/recyclage			● / ●			
Modifiable pour mode recyclage			●			
Fixation murale arrière			–			
Fixation au plafond			–			
Fixation meuble en haut/en bas/sur le côté			– / – / –			
Dimensions						
Dimensions de l'appareil						
	Hauteur	cm	65,1			
	Largeur	cm	91,6			
	Profondeur	cm	36,1			
Hauteur appareil nette avec fût	Evacuation	cm	105,1			
	Recyclage	cm	105,1			
Dimensions niche	Hauteur	cm	73,0			
	Largeur	cm	81,2			
	Profondeur	cm	11,3			
Profondeur		cm				
Minimum		cm				
Distance minimum au-dessus de la table de cuisson (gaz)			cm	Non autorisé		
Equipement						
Raccord d'évacuation haut/arrière/côté ¹⁾			– / – / –			
	Diamètre du conduit d'évacuation	mm	150			
Clapet anti-retour sur l'appareil			– /			
Réglage de l'aspiration progressif/par vitesse (nombre)			– / 3			
Vitesse intensive ²⁾			–			
Débit d'air ³⁾						
Evacuation de – à	m³/h	220 - 450	-	-	-	-
Recyclage de – à	m³/h	230 - 435	-	-	-	-
Vitesse intensive évacuation/recyclage	m³/h	710 / 640	/	/	/	/
Poids net ⁴⁾	kg	37,0				
Alimentation électrique						
Tension	V	230				
Puissance de raccordement	W	282				
Fusible	A	10				
Longueur du cordon électrique	cm	150				
Fiche de prise de courant de sécurité/raccordement fixe			● / –			
Anparasitage		●				
Protection réseau		●				
Nom et adresse du fabricant			Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh			
Légende						
• disponible						
¹⁾ Position exacte						
²⁾ Débit d'évacuation brièvement plus élevé, augmentation du volume sonore						
³⁾ Dépend du moteur externe.						
⁴⁾ Vérifier que le meuble, le mur ou le plafond sont suffisamment résistants pour supporter l'appareil (le cas échéant avec porte d'habillage).						
Remarque : version tableau au 07/05. Sous réserve de modifications.						