

## Informations sur les hottes

Miele					
Désignation	DA 3596				
<b>Construction</b>					
Evacuation/recyclage	● / ●				
Modifiable pour mode recyclage	●				
Fixation murale arrière	-				
Fixation au plafond	-				
Fixation meuble en haut/en bas/sur le côté	- / ● / ●				
<b>Dimensions</b>					
Dimensions de l'appareil	Hauteur	cm	35,7		
	Largeur	cm	89,2		
	Profondeur	cm	30,9		
Hauteur appareil nette avec fût	Evacuation	cm			
	Recyclage	cm			
Dimensions niche	Hauteur	cm	35,7		
	Largeur	cm	89,2		
	Profondeur	cm	30,9		
Profondeur		cm			
Minimum		cm	45,0		
Distance minimum au-dessus de la table de cuisson (gaz)		cm	650		
<b>Equipement</b>					
Raccord d'évacuation haut/arrière/côté <sup>1)</sup>	● / ● / -				
Diamètre du conduit d'évacuation	mm	150			
Clapet anti-retour sur l'appareil	● /				
Réglage de l'aspiration progressif/par vitesse (nombre)	- / 3				
Vitesse intensive <sup>2)</sup>	●				
Débit d'air <sup>3)</sup>					
Evacuation de - à	m <sup>3</sup> /h	220 - 400	-	-	-
Recyclage de - à	m <sup>3</sup> /h	175 - 375	-	-	-
Vitesse intensive évacuation/recyclage	m <sup>3</sup> /h	640 / 550	/	/	/
Poids net <sup>4)</sup>	kg	18,0			
<b>Alimentation électrique</b>					
Tension	V	230			
Puissance de raccordement	W	104			
Fusible	A	10			
Longueur du cordon électrique	cm	150			
Fiche de prise de courant de sécurité/raccordement fixe	● / -				
Anparasitage	●				
Protection réseau	●				
Nom et adresse du fabricant	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh				
<b>Légende</b>					
• disponible					
<sup>1)</sup> Position exacte					
<sup>2)</sup> Débit d'évacuation brièvement plus élevé, augmentation du volume sonore					
<sup>3)</sup> Dépend du moteur externe.					
<sup>4)</sup> Vérifier que le meuble, le mur ou le plafond sont suffisamment résistants pour supporter l'appareil (le cas échéant avec porte d'habillage).					
Remarque : version tableau au 07/05. Sous réserve de modifications.					