

## Informations sur les hottes

Miele			
Désignation	DA 3496		
<b>Construction</b>			
Evacuation/recyclage	● / ●		
Modifiable pour mode recyclage	●		
Fixation murale arrière	-		
Fixation au plafond	-		
Fixation meuble en haut/en bas/sur le côté	- / ● / ●		
<b>Dimensions</b>			
Dimensions de l'appareil	Hauteur	cm	41,4
	Largeur	cm	89,5
	Profondeur	cm	27,5
Hauteur appareil nette avec fût	Evacuation	cm	
	Recyclage	cm	
Dimensions niche	Hauteur	cm	41,4
	Largeur	cm	89,5
	Profondeur	cm	27,5
Profondeur	cm		
Minimum	cm		45,0
Distance minimum au-dessus de la table de cuisson (gaz)	cm		650
<b>Equipement</b>			
Raccord d'évacuation haut/arrière/côté <sup>1)</sup>	● / - / -		
Diamètre du conduit d'évacuation	mm		150
Clapet anti-retour sur l'appareil	● /		
Réglage de l'aspiration progressif/par vitesse (nombre)	- / 3		
Vitesse intensive <sup>2)</sup>	●		
Débit d'air <sup>3)</sup>			
Evacuation de – à	m <sup>3</sup> /h	150 - 400	- - - -
Recyclage de – à	m <sup>3</sup> /h	80 - 280	- - - -
Vitesse intensive évacuation/recyclage	m <sup>3</sup> /h	550 / 350	/ / / /
Poids net <sup>4)</sup>	kg	14,0	
<b>Alimentation électrique</b>			
Tension	V	230	
Puissance de raccordement	W	186	
Fusible	A	10	
Longueur du cordon électrique	cm	150	
Fiche de prise de courant de sécurité/raccordement fixe	● / -		
Anparasitage	●		
Protection réseau	●		
Nom et adresse du fabricant	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
<b>Légende</b>			
• disponible			
<sup>1)</sup> Position exacte			
<sup>2)</sup> Débit d'évacuation brièvement plus élevé, augmentation du volume sonore			
<sup>3)</sup> Dépend du moteur externe.			
<sup>4)</sup> Vérifier que le meuble, le mur ou le plafond sont suffisamment résistants pour supporter l'appareil (le cas échéant avec porte d'habillage).			
Remarque : version tableau au 07/05. Sous réserve de modifications.			