

Additivo per il risciacquo finale

Applicazione

Concentrato liquido, acido. Per il lavaggio in lavastoviglie professionali, sia con sistemi ad acqua pulita che con sistemi a liscivia unica.

Proprietà del prodotto

- Migliora e riduce il processo di asciugatura
- Impedisce i depositi di calcare e protegge gli oggetti
- Protegge le parti decorative
- Particolarmente indicato per la pulizia del vetro

Uso e dosaggio

ProCare Shine 40 è progettato per l'uso nello svolgimento dei programmi delle lavastoviglie Miele Professional.

- Dosaggio preciso ed economico tramite la vaschetta di dosaggio integrata nello sportello o tramite una pompa di dosaggio esterna (a seconda del modello della macchina)
- Dosaggio consigliato: 0,2–0,5 ml/l (0,02–0,05 %)
- Livello di durezza dell'acqua raccomandato: 0–0,5 mmol/l (0–3 °dH)

Il dosaggio deve essere selezionato in base al carico. Usare una quantità eccessiva o insufficiente di additivo per il risciacquo finale può determinare risultati di lavaggio insoddisfacenti. In base alle impostazioni di serie della lavastoviglie (per le macchine Miele, solitamente pari allo 0,04 %), è possibile apportare le modifiche necessarie.

Durante il lavaggio, si consiglia di utilizzare acqua dolce con una durezza di 0–0,5 mmol/l (0–3 °dH). Livelli di durezza dell'acqua più elevati, fino a massimo 1,4 mmol/l (8 °dH), possono, se necessario, essere compensati aumentando la concentrazione di dosaggio. Tuttavia, per proteggere la lavastoviglie e il carico, si consiglia di utilizzare un sistema di trattamento dell'acqua (ad es. un addolcitore interno o esterno) al fine di ottenere il livello di durezza dell'acqua desiderato.

Attenzione:

- non mischiare in concentrazione elevata con altri prodotti
- Quando si cambia prodotto, tenere presente quanto segue:
 - Se si utilizza una pompa di dosaggio esterna, occorre pulire il sistema di dosaggio: sciacquare accuratamente con acqua e preparare il sistema
 - Quando si utilizza il contenitore interno, si consiglia di riempirlo con un nuovo prodotto solo dopo che è apparso il promemoria per il rabbocco dell'additivo per il risciacquo finale
- È necessario rispettare le istruzioni d'uso delle lavastoviglie Miele Professional.

Additivo per il risciacquo finale

Dati tecnici

- Densità (20 °C): ca. 1,0 g/cm³
- Valore pH della soluzione: 6,5–7,0

Componenti

Tensioattivi, acidi organici, solventi

Conservazione

- Temperatura di conservazione: da 5 a 40 °C
- Se conservato correttamente, non presenta limiti di durata.
- Proteggere dalla luce solare diretta

Rischi e indicazioni sulla sicurezza

Per informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente, consultare le schede tecniche di sicurezza. Sono disponibili sui siti web di Miele elencati di seguito. Se utilizzato secondo le istruzioni, il prodotto è sicuro nel rispetto delle linee guida pertinenti sulla lavorazione degli alimenti.

Smaltire i contenitori solo quando sono completamente vuoti e sigillati. Per lo smaltimento dei residui, consultare la scheda tecnica di sicurezza.

Tutte le informazioni contenute in questo opuscolo sono aggiornate e corrette in base alle nostre conoscenze ed esperienze.

Tuttavia, ciò non esonera gli utenti dall'obbligo di effettuare i propri controlli e test. Dal presente documento non è possibile dedurre una garanzia giuridicamente vincolante di specifiche proprietà del prodotto.

Unità di imballaggio e accessori

Denominazione	Unità di imballaggio
<i>ProCare Shine 40</i>	Bottiglia da 1 l
<i>ProCare Shine 40</i>	Tanica da 5 l
<i>ProCare Shine 40</i>	Tanica da 10 l
Chiavi per taniche per prodotti da 5 l e 10 l	
Vaschetta di raccolta DTD 2 per taniche per prodotti da 5 l e 10 l della serie Miele ProCare	

Informazioni di contatto:

Germania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Italia

Miele Italia S.r.l.
Via Thomas- Alva- Edison 9
39100 Bolzano
Tel.: 0471-666319
professional@miele.it
www.miele.it/it/p/



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
77728 Oppenau
www.etol.de

Importatore per la Svizzera

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional