

Auxiliar de secagem

Aplicação

Concentrado líquido, ácido. Para a lavagem automática de louça em máquinas de lavar louça industriais, tanto com água renovada como com sistemas de lavagem com tanque.

Propriedades do produto

- Melhora e acelera a secagem
- Evita depósitos de calcário e protege o material a lavar
- Protege elementos decorativos
- Particularmente adequado para a limpeza de vidro

Utilização e dosagem

O *ProCare Shine 40* foi concebido para ser utilizado nas sequências dos programas das máquinas de lavar louça industriais da Miele Professional.

- Dosagem precisa e económica através do compartimento de dosagem na porta interna ou através de uma bomba doseadora externa (dependendo do modelo da máquina)
- Recomendação de dosagem: 0,2–0,5 ml/l (0,02–0,05 %)
- Grau de dureza da água recomendado: 0–0,5 mmol/l (0–3 dH)

A dosagem deve ser selecionada com base no material a lavar. A utilização de uma quantidade excessiva ou insuficiente de auxiliar de secagem pode conduzir a resultados de limpeza insatisfatórios. Com base nas regulações de fábrica da máquina de lavar louça (no caso das máquinas Miele, este valor é normalmente de 0,04 %), é possível efetuar ajustes conforme necessário.

Durante a lavagem, recomenda-se a utilização de água macia com uma dureza de 0–0,5 mmol/l (0–3°dH). Níveis mais elevados de grau de dureza da água, até um máximo de 1,4 mmol/l (8°dH), podem, se necessário, ser compensados através do aumento da concentração de dosagem. No entanto, para proteger a máquina de lavar louça e o material a lavar, recomendamos a utilização de um sistema de tratamento de água (p. ex., um descalcificador de água interno ou externo) para atingir o nível de dureza da água recomendado.

Tenha em atenção:

- Não misturar na forma concentrada com outros produtos
- Ao trocar de produto, tenha em atenção o seguinte:
 - Se for utilizada uma bomba doseadora externa, o sistema de dosagem deve ser limpo: enxague bem com água e prepare o sistema
 - Ao utilizar o recipiente interno, recomendamos que só o reabasteça com um novo produto quando tiver aparecido o aviso de reabastecimento do auxiliar de secagem
- As instruções de utilização das máquinas de lavar louça da Miele Professional devem ser observadas.

ProCare Shine 40

Auxiliar de secagem

Caraterísticas técnicas

- Densidade (20 °C): aprox. 1,0 g/cm³
- Valor de pH da solução: 6,5–7,0

Ingredientes

Tensioativos, ácidos orgânicos, solventes

Armazenamento

- Temperatura de armazenamento: 5 °C a 40 °C
- Sem prazo de validade, desde que seja armazenado corretamente.
- Proteger da luz solar direta

Riscos e indicações de segurança

Pode encontrar mais informações relativas à segurança e ambiente nas fichas de dados de segurança. Estas estão disponíveis nos websites da Miele apresentados abaixo. Se utilizado conforme as instruções, o produto é seguro em relação às diretrizes aplicáveis ao processamento de alimentos. Eliminar os recipientes apenas quando estiverem completamente esvaziados e fechados. Consulte a ficha de dados de segurança quanto à eliminação de restos de produto.

As informações na presente ficha informativa são, com base nos nossos conhecimentos e experiência, atuais e corretas.

No entanto, não isentam os utilizadores de conduzirem os seus próprios testes e ensaios. Uma garantia juridicamente vinculativa de certas caraterísticas do produto não pode ser derivada disto.

Unidades de embalagem e acessórios

Designação	Unidade de embalagem
<i>ProCare Shine 40</i>	Garrafa de 1 l
<i>ProCare Shine 40</i>	Recipiente de 5 l
<i>ProCare Shine 40</i>	Recipiente de 10 l
Chaves para tampas de recipientes de produtos de 5 l e 10 l	
Tabuleiro de recolha DTD 2 para recipientes de produtos de 5 l e 10 l da série Miele ProCare	

Dados de contacto:

Alemanha

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Portugal

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, nº5
2790-073 Carnaxide
Tel.: +351 21 4248 100
professional@miele.pt
www.miele.pt/professional



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
77728 Oppenau
www.etol.de