

Kulörtvättmedel





Användning

ProCare Tex COL är ett högkoncentrerat, alkaliskt, enzymförstärkt och fosfatfritt kulörtvättmedel för textilier av bomull och blandmaterial för användning i professionella tvättmaskiner. *ProCare Tex 11 COL* är anpassat för professionell behandling av tvättbara ytterkläder, träningskläder och arbetskläder samt textilier från hotell- och restaurangbranschen.

Produktegenskaper

- Utan optiskt vitmedel, blekmedel och fosfat
- Optimal smutsupplösning och fettupplösningförmåga
- Kan användas för alla vattenhårdehetsgrader
- För tvätt från 30 °C
- Verksam med speciella enzymer
- Extra bra färgbevaring
- Väldigt bra skydd mot färgöverföring

Doseringsrekommendation [g (ml)/kg tvätt]:

						
	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
1°dH ≈ 0,18 mmol/l						
°dH						
0 – 8,4	10	13	12	15	16	20
8,4 – 14	13	16	13	17	17	21
> 14	14	18	14	18	18	23

*Kontakta din lokala vattenleverantör för information om vattnets hårdhetsgrad.

ProCare Tex 11 COL är anpassat till programprocesserna i Miele Professionals tvättmaskiner.

- Manuell dosering före varje tvätt.
- Doseringsrekommendation beroende på vattenhårdhet.

Tänk på!

- Blanda inte med andra produkter.
- Viktigt är också att följa bruksanvisningen till Miele's tvättmaskin.

Kulörtvättmedel

Tekniska data

- Lösvikt: ca. 0,8 g/cm³
- pH-värde: (1%-igt): ca. 11

Innehåll

Tensider, enzymer, vattenavhärdare, komplexbildare, parfym.

Förvaringsanvisningar

ProCare Tex 11 COL ska förvaras torrt och skyddat mot frost. Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen. I originalbehållaren kan produkten förvaras i minst 24 månader.

Risk- och säkerhetsanvisningar

Information om säkerhet och miljö hittar du i säkerhetsdatabladet. Dessa finns på Miele's hemsida som anges nedan. Förpackningen får bara slängas när den är tom och stängd. Se säkerhetsdatabladet om hur eventuella rester ska tas om hand. Angivelserna som står att läsa här baseras på våra kunskaper och erfarenheter. De friskriver inte användaren från egna kontroller och tester. Denna information innehåller ingen försäkran om produktgenskaper samt uppräftar inte något juridiskt bindande åtagande.

Beställbara förpackningar och tillbehör

Beteckning	Behållare
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	5 kg hink
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	20 kg säck

Kontaktuppgifter

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
171 48 Solna
Telefon +46 8 56229000
professional@miele.se
www.miele.se/professional

Producent

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Rheingastr. 87–93
65203 Wiesbaden
Tel. +49 611 9271-0
info@kreussler.com
www.kreussler.com