

### Lessive couleurs





#### Utilisation

*ProCare Tex 11 COL* est une lessive pour linge de couleur en poudre, alcaline, renforcée en enzymes et sans phosphates, hautement concentrée, pour les textiles en coton et en fibres mélangées, destinée à être utilisée dans les lave-linge professionnels. *ProCare Tex 11 COL* convient à l'entretien professionnel des vêtements lavables, des vêtements de sport et professionnels ainsi que du linge de l'hôtellerie et de la restauration.

#### Caractéristiques produit

- Exempt d'azurants optiques, d'agents de blanchiment et de phosphates
- Excellents détachement des graisses et élimination des salissures
- Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau
- Pour le lavage à partir de 30 °C
- Efficace grâce à de enzymes spéciales
- Extrêmement bonne conservation des couleurs d'origine
- Très bonne protection contre le transfert de couleur

#### Recommandations de dosage [g (ml)/kg de linge] :

 $1^{\circ}\text{dH} \approx 0,18 \text{ mmol/l}$ $^{\circ}\text{dH}$						
	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
0 – 8,4	10	13	12	15	16	20
8,4 – 14	13	16	13	17	17	21
> 14	14	18	14	18	18	23

\* Pour connaître la dureté de l'eau en degrés allemands, contactez la compagnie de distribution dont vous dépendez.

*ProCare Tex 11 COL* est adapté aux programmes des lave-linge Miele Professional.

- Dosage manuel avant chaque cycle de lavage.
- Recommandation de dosage en fonction de la dureté de l'eau.

#### Attention!

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Respecter les modes d'emploi des lave-linge de Miele Professional.

**Caractéristiques techniques**

- Poids en vrac : ca. 0,8 g/cm<sup>3</sup>
- Valeur de pH (à 1 %) : ca. 11

**Composants**

Tensio-actifs, enzymes, adoucisseurs d'eau, agents complexants, parfums.

**Conseils de stockage**

*ProCare Tex 11 COL* doit être stocké à l'abri du gel et de l'humidité. Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient.

**Mises en garde et consignes de sécurité**

Vous trouverez dans les fiches de données de sécurité les informations relatives à la sécurité et à l'environnement. Elles sont disponibles sur les sites Internet Miele mentionnés ci-après. Éliminer les récipients vidés et fermés uniquement. Élimination de résidus de matériaux de remplissage : voir fiche de données de sécurité. Les indications de cette fiche reposent sur nos connaissances et compétences actuelles. Elles ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de procéder à ses propres tests et contrôles. Les indications relatives aux caractéristiques des produits sont fournies sans engagement de notre part.

**Unité d'emballage et accessoires livrables**

Désignation	Récipients
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	Seau de 5 kg
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	Sac de 20 kg

**Contact****Allemagne**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Téléphone +49 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

**France**

Miele S.A.S.  
9, avenue Albert Einstein  
93150 Le Blanc-Mesnil  
Téléphone +33 1 49394400  
advpro@miele.fr  
www.miele.fr/professional

**Producteur**

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH  
Rheingastr. 87–93  
65203 Wiesbaden  
Téléphone +49 611 9271-0  
info@kreussler.com  
www.kreussler.com

**Importateur pour la Suisse**

Miele AG  
Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach  
Téléphone +41 (0) 56 4172000  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional

**Belgique**

N.V. MIELE S.A.  
Z.5 Mollem 480  
1730 Mollem  
Téléphone +32 2 4511411  
info@miele.be  
www.miele.be/professional