

Ουδετεροποιητικός παράγοντας με βάση κιτρικό οξύ

Χρήση:

Το ProCare Tex 30 C είναι ένας όξινος ουδετεροποιητής με βάση ένα οργανικό οξύ για τη μείωση της αλκαλικότητας σε επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων.

Το ProCare Tex 30 C είναι ιδανικό για χρήση στην επαγγελματική φροντίδα ιματισμού. Το προϊόν προστίθεται στον τελευταίο κύκλο ξεβγάλματος.

Περιέχει φυσικά συστατικά τα οποία είναι εξαιρετικά φιλικά προς το περιβάλλον και εγγυώνται την ασφάλεια της διαδικασίας.

Ιδιότητες προϊόντος:

- Για χρήση σε εύρος θερμοκρασίας από κρύο νερό έως 40°C
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε βαθμό σκληρότητας νερού
- Πολύ καλή απόδοση ουδετεροποίησης
- Σταθερές, ουδέτερες τιμές pH
- Ενεργό κατά των κιτρινωπών αλκαλικών λεκέδων, ακόμη και όταν τα ρούχα αποθηκεύονται σε υγρή κατάσταση
- Χωρίς αρώματα
- Ελαχιστοποιεί τις δυσάρεστες οσμές

Προτεινόμενη δοσολογία [ml ανά kg ρούχων]:

Προστίθεται στο τελευταίο ξέβγαλμα, ανάλογα με την αλκαλικότητα της διαδικασίας πλύσης:
0,5-2,0 ml/kg στεγνού ιματισμού

Το ProCare Tex 30 C είναι σχεδιασμένο για να επιτυγχάνει βέλτιστα αποτελέσματα κατά τη χρήση σε πλυντήρια Miele Professional.

- Ακριβής και οικονομική δοσολογία μέσω της δοσομετρικής αντλίας
- Στην περίπτωση δοσομέτρησης με το χέρι, το προϊόν προστίθεται στη θήκη μαλακτικού

Τι πρέπει να προσέξετε:

- Να μην αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα.
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες λειτουργίας των πλυντηρίων Miele Professional.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Πυκνότητα (20°C): 1,23 g/ml
- Τιμή pH (1%): 2,0-3,0

Συστατικά:

Κιτρικό οξύ

Φύλαξη:

Το ProCare Tex 30 C θα πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, προστατευμένο από παγετό. Τα δοχεία πρέπει πάντα να επανασφραγίζονται αμέσως μόλις ληφθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος. Στην αρχική του συσκευασία, το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 24 μήνες. 📦

Κίνδυνοι και προειδοποιήσεις ασφάλειας:

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον, ανατρέξτε στα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Μπορείτε να τα βρείτε στις ιστοσελίδες της Miele που αναφέρονται παρακάτω. Απορρίψτε τα δοχεία μόνο εφόσον είναι εντελώς άδεια και σφραγισμένα. Βλέπε δελτία δεδομένων ασφαλείας σχετικά με την απόρριψη υπολειμμάτων/καταλοίπων. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο είναι επικαιροποιημένες και ορθές με βάση τη γνώση και την εμπειρία μας. Ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει τους χρήστες από την υποχρέωση να εκτελούν οι ίδιοι ελέγχους και δοκιμές. Από το παραπάνω δεν απορρέει νομικά δεσμευτική διαβεβαίωση για συγκεκριμένες ιδιότητες του προϊόντος.

Διαθέσιμες μονάδες συσκευασίας και πρόσθετα εξαρτήματα:

Προσδιορισμός	Μονάδα συσκευασίας
ProCare Tex 30 C	Κάνιστρο 5 l
ProCare Tex 30 C	Κάνιστρο 10 l
Κλειδί κάνιστρου	Για όλα τα κάνιστρα
Κεκλιμένη βάση DTD 2	Κάνιστρα των 5 l και 10 l



Germany

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Στοιχεία επικοινωνίας:

Germany

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Τηλ: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Ελλάδα

ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, Λ.
Μεσογείων 257
154 51 Ν. Ψυχικό
Τηλέφωνο (+30) 210 67 94 444
professional@miele.gr
www.miele.gr/professional