

# Datablad til husholdningsvaskemaskiner

efter delegeret forordning (EU) nr. 1061/2010

Miele		WSD323 WCS			
Modelidentifikation		PWash&8kg			
Nominal kapacitet <sup>1</sup>	kg	8,0			
Energieffektivitetsklasse					
A+++ (bedste klasse) til D (dårligste klasse)		A+++			
Årligt energiforbrug (AE <sub>c</sub> ) <sup>2</sup>	kWh/år	156			
Energiforbrug for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning	kWh	0,84			
Energiforbrug for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning	kWh	0,83			
Energiforbrug for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning	kWh	0,34			
Vægtet effektforbrug i slukket tilstand (P <sub>o</sub> )	W	0,30			
Vægtet effektforbrug i left on-tilstand (P <sub>i</sub> )	W	0,30			
Vægtet årligt vandforbrug (AW <sub>v</sub> ) <sup>3</sup>	Liter/år	10.120			
Centrifugeringssevne					
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		B			
Maksimal centrifugeringshastighed <sup>4</sup>	1/min	1.400			
Restfugtighed <sup>4</sup>	%	53			
Normalprogrammet, som energimærket og oplysningsskemaet henviser til <sup>5</sup>		Bomuld 60/40 med pil			
Programvarighed for normalprogrammet					
60 °C-normalprogram til bomuld ved hel fyldning	min	179			
60 °C-normalprogram til bomuld ved halv fyldning	min	179			
40 °C-normalprogram til bomuld ved halv fyldning	min	179			
Varighed af left on-tilstanden (T <sub>i</sub> ) <sup>6</sup>	min	15			
Emission af luftbåren støj					
Vask <sup>7</sup>	(Støj)	50			
Centrifugering <sup>7</sup>	(Støj)	74			
Apparat til indbygning		-			
Dette produkt frigiver ikke sølvioner under vaskecyklussen.					
<p>● Ja, udstyret hermed</p> <p><sup>1</sup> i kg for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller for 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, hvis sidstnævnte er lavere</p> <p><sup>2</sup> baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60 °C- og 40 °C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.</p> <p><sup>3</sup> baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60 °C- og 40 °C-programmerne til bomuld ved hel og halv fyldning. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.</p> <p><sup>4</sup> I 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, hvis værdien for sidstnævnte er lavere, og restfugtigheden for 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller 40 °C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, hvis værdien for sidstnævnte er højere.</p> <p><sup>5</sup> Disse programmer er egnet til vask af normalt snavset bomuldstøj og er de mest effektive programmer med hensyn til det kombinerede energi- og vandforbrug.</p> <p><sup>6</sup> hvis husholdningsvaskemaskinen er udstyret med et energistyringssystem</p> <p><sup>7</sup> i 60 °C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning</p>					