

Kulörtvättmedel

Användning

ProCare Tex COL är ett högkoncentrerat, alkaliskt, enzymförstärkt och fosfatfritt kulörtvättmedel för textilier av bomull och blandmaterial för användning i professionella tvättmaskiner. *ProCare Tex 11 COL* är anpassat för professionell behandling av tvättbara ytterkläder, träningskläder och arbetskläder samt textilier från hotell- och restaurangbranschen.

Produktegenskaper

- Utan optiskt vitmedel, blekmedel och fosfat
- Optimal smutsupplösning och fettupplösningsförmåga
- Kan användas för alla vattenhårhetsgrader
- Effektivt vid temperaturer över 30 °C
- Verksam med speciella enzymer
- Extra bra färgbevaring
- Väldigt bra skydd mot färgöverföring

Doseringsrekommendation [g (ml)/kg tvätt]:

						
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
°dH						
0 – 8,4	10	13	12	15	16	20
8,4 – 14	13	16	13	17	17	21
> 14	14	18	14	18	18	23

* Kontakta din lokala vattenleverantör för information om vattnets hårdhetsgrad.

ProCare Tex 11 COL är anpassat till programprocesserna i Miele Professionals tvättmaskiner.

- Manuell dosering före varje tvättomgång
- Rekommendation för dosering beror på vattenhårheten

Observera:

- Får inte blandas med andra produkter.
- Bruksanvisningen för Miele Professional-produkten måste följas.

ProCare Tex 11 COL

Kulörtvättmedel

Tekniska data:

- Vikt: ca. 0,8 g/cm³
- pH-värde: (1%-igt): ca. 11

Innehåll:

Tensider, enzymer, vattenavhårdare, komplexbildare, parfym.

Förvaring:

ProCare Tex 11 COL ska förvaras torrt och skyddat mot frost. Återförslut alltid behållare när den erforderliga mängden medel har avlägsnats. I originalbehållaren kan produkten förvaras i minst 24 månader.

Risk- och säkerhetsanvisningar:

För säkerhets- och miljöinformation, se säkerhetsdatablad. Dessa finns tillgängliga på Miele's hemsidor enligt listan nedan. Behållare får endast kasseras när de är helt tomma och förslutna. Se säkerhetsdatablad angående bortskaffande av produktrester. All information i denna broschyr är aktuell och korrekt enligt vår kunskap och erfarenhet. Detta befriar dock inte användarna från skyldigheten att utföra egna kontroller och tester. En juridiskt bindande försäkran om specifika produkttegenskaper kan inte härledas från detta.

Tillgängliga förpackningsenheter och tillbehör:

Beteckning	Behållare
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	8 kg hink
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	20 kg säck
Mätbägare	250 ml

Kontaktuppgifter:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
171 48 Solna
Telefon +46 8 56229000
professional@miele.se
www.miele.se/professional



Tyskland

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Rheingastr. 87–93
65203 Wiesbaden
Tel. +49 611 9271-0
info@kreussler.com
www.kreussler.com