

### Lessive couleurs





#### Utilisation :

*ProCare Tex 11 COL* est une lessive pour linge de couleur en poudre, alcaline, renforcée en enzymes et sans phosphates, hautement concentrée, pour les textiles en coton et en fibres mélangées, destinée à être utilisée dans les lave-linge professionnels. *ProCare Tex 11 COL* convient à l'entretien professionnel des vêtements lavables, des vêtements de sport et professionnels ainsi que du linge de l'hôtellerie et de la restauration.

#### Caractéristiques produit :

- Exempt d'azurants optiques, d'agents de blanchiment et de phosphates
- Excellents détachement des graisses et élimination des salissures
- Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau
- Efficace à des températures supérieures à 30 °C
- Efficace grâce à des enzymes spéciales
- Extrêmement bonne conservation des couleurs d'origine
- Très bonne protection contre le transfert de couleur

#### Recommandations de dosage [g (ml)/kg de linge] :

						
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
°dH						
0 – 8,4	10	13	12	15	16	20
8,4 – 14	13	16	13	17	17	21
> 14	14	18	14	18	18	23

\* Pour connaître la dureté de l'eau en degrés allemands, contactez la compagnie de distribution dont vous dépendez.

*ProCare Tex 11 COL* est conçu pour donner les meilleurs résultats dans les lave-linge Miele Professional.

- Dosage manuel avant chaque cycle de lavage
- Recommandation de dosage en fonction de la dureté de l'eau

#### Attention :

- Ne pas mélanger avec d'autres produits
- Respecter les modes d'emploi des lave-linge de Miele Professional

## ProCare Tex 11 COL

### Lessive couleurs

#### Caractéristiques techniques :

- Densité de chargement : ca. 0,8 g/cm<sup>3</sup>
- Valeur de pH (à 1 %) : ca. 11

#### Composants :

Tensio-actifs, enzymes, adoucisseurs d'eau, agents complexants, parfums.

#### Stockage :

*ProCare Tex 11 COL* doit être stocké à l'abri du gel et de l'humidité. Les réservoirs doivent toujours être à nouveau scellés une fois que la quantité requise de produit a été prélevée. Le produit peut être conservé pendant au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé.

#### Risques et consignes de sécurité :

Consulter les informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité. Elles sont disponibles sur les sites Internet de Miele indiqués ci-dessous. Éliminer les réservoirs uniquement lorsqu'ils sont complètement vides et fermés. Voir la fiche de données de sécurité concernant l'élimination des résidus. Toutes les informations contenues dans ce dépliant correspondent à l'état actuel de notre connaissance et expérience et sont correctes. Cela ne dispense toutefois pas les utilisateurs de procéder à leurs propres vérifications et tests. Il n'est pas possible d'en déduire une garantie juridiquement contraignante des propriétés spécifiques du produit.

#### Unités de conditionnement et accessoires disponibles :

Désignation	Récipients
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	Seau de 8 kg
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	Seau de 20 kg
Verre doseur	250 ml

#### Contact :

##### Allemagne

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel. +49 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Importateur pour la Suisse

Miele AG  
Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach  
Téléphone +41 (0) 56 4172000  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional

##### Luxembourg

Miele s.à r.l.  
20, Rue Christophe Plantin  
L-2339  
Tél. : +352 49711-20/22  
professional@miele.lu  
www.miele.lu/de/professional/index.htm

##### France

Miele S.A.S.  
9, avenue Albert Einstein  
93150 Le Blanc-Mesnil  
Téléphone +33 1 49394400  
advpro@miele.fr  
www.miele.fr/professional

##### Belgien

N.V. Miele S.A.  
Z.5 Mollem 480  
1730 Mollem  
Tel.: +32 2 451 15 40  
professional@miele.be  
www.miele.be/nl/p/



##### Allemagne

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH  
Rheingastr. 87-93  
65203 Wiesbaden  
Tel. +49 611 9271-0  
info@kreussler.com  
www.kreussler.com